Testalarm-Generator

22.09.2022



Testalarm-Generator

Überwacht laufend verschiedene Alarmwege

Accellence Testalarm-Generator				
	 Automatisch 	Datei hochladen		
IP-Adresse FTP-Server:	localhost			
Benutzername / Passwort:	amslogin	******		
FTP-Verzeichnis:	_AccTestAlarmFtp			
SMTP				
	🗹 Automatisch	Email senden		
IP-Adresse SMTP-Server:	localhost			
Benutzername / Passwort:	amslogin	******		
Email-Adresse Absender: testalarm@ebues.local				
Email-Adresse Empfänger: alarmserver@ebues.local				
	Automatisch Verb	inden Trennen		
Tragen Sie hier bitte die IP-Adresse ein, unter der der AccTcpRouter zu				
erreichen ist, sowie den in EBUS konfigurierten Port für TCP-Testalarme				
localhost : 58273				
Send Email Beadul				
]				

Status: Freigegeben

Dieses Dokument ist geistiges Eigentum der Accellence Technologies GmbH und darf nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung verwendet, vervielfältigt oder weitergegeben werden

> Accellence Technologies GmbH • Garbsener Landstr. 10 • 30419 Hannover Tel. 0511 277-2400 • Fax 0511 277-2499 • E-Mail: info@accellence.de • Website: www.accellence.de

TestAlarm.doc

Seite 1 / 12

Ver. 2.1.4.5

Inhalt

Einleitung	. 3
Installation	. 4
Systemstruktur	. 5
Einstellungen	. 6
Bedienung	. 8
Kommandozeilenparameter	11
Support / Hotline.	12
	Einleitung. Installation Systemstruktur Einstellungen Bedienung Kommandozeilenparameter Support / Hotline.

1 Einleitung

EBÜS kann Alarme von den Videosystemen mittels verschiedener Übertragungstechniken empfangen, z.B. über

- FTP-Upload
- SMTP (Email-Alarm)
- TCP-Alarm

Um sicherzustellen, dass alle diese Alarm-Übertragungswege jederzeit funktionieren, löst der Testalarm-Generator für jeden dieser Übertragungswege einmal pro Minute einen Test-Alarm aus. Damit werden alle diese Alarm-Übertragungswege regelmäßig überwacht.

Wenn der Testalarm-Generator wie von uns empfohlen außerhalb des Netzes der Leitstelle betrieben wird, kann auf diese Weise die gesamte Alarmverarbeitungskette der Leitstelle überwacht werden, vom externen Netzwerk-Zugang über die Firewall, den Email-Empfänger, den FTP-Server, TCP-Router und AlarmServer über das LAN bis hin zu jedem einzelnen Video-Arbeitsplatz. Jeder Ausfall auch nur eines Gliedes dieser Kette (z.B. auch eine Netzwerkunterbrechung im LAN) wird innerhalb von maximal 90 Sekunden erkannt und gemeldet.

EBÜS empfängt und verarbeitet die Test-Alarme im Hintergrund, für den Anwender unsichtbar. Nur wenn ein Test-Alarm für mehr als 90 Sekunden ausbleibt, schlägt EBÜS Alarm. Auf diese Weise wird der normale Ablauf in der Leitstelle nicht gestört, aber es wird dennoch sichergestellt, dass der gesamte Alarmübertragungsmechanismus der Leitstelle mit all seinen Komponenten korrekt funktioniert.

Im Fehlerfall kann EBÜS wahlweise eine Meldung direkt am betreffenden Video-Arbeitsplatz anzeigen oder automatisch eine Email mit entsprechender Störungsmeldung an den Systembetreuer senden. Der Meldungstext nennt dabei auch die betroffene Alarmübertragungstechnik. Somit ist bei eventuellen Störungen schnellstmöglich gezielte Abhilfe möglich. Kann die Störungs-Email nicht verschickt werden (z.B. wegen eines Netzwerk-Problems), dann erfolgt in jedem Fall eine Anzeige der Störungsmeldung lokal am Video-Arbeitsplatz.

Um einen sicheren Alarmempfang zu gewährleisten, empfehlen wir allen Leitstellen einen Dauerbetrieb des Testalarm-Generators!

Testalarm-Generator

2 Installation

Das Programm "AccTestAlarmGenerator.exe" wird beim Setup von EBÜS automatisch mitinstalliert, sofern Sie im Dialogfenster Komponenten auswählen den Punkt "Testalarm-Generator" aktiviert haben:

Ter Se	tup - EBUS omponenten auswählen	
	Welche Komponenten sollen installiert werden?	accellen
	Wählen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren möchten. Klicken : "Weiter", wenn sie bereit sind fortzufahren.	Sie auf
	Benutzerdefinierte Installation	•
	EBÜS Bildguellenadapter	169,2 MB 🔺
	EBUS Konfigurationprogramm	0,5 MB 🦳
	EBUS Virtueller Wächterrundgang	0,7 MB
	EBUS Verbindungsnachweis	1,9 MB
	EBÜS Kommando-Interpreter	0,4 MB
	✓ Testalarm-Generator: Überwacht verschiedene Alarmwege	0,5 MB
	VMS-Supervisor: Zentrale Überwachung aller Video-Arbeitsplätze	0,6 MB
	🗖 Schutzobjekte (Beispiele)	1,7 MB
	Redundantes Speichern von Bildern und Konfigurationsdaten	0.4 MB 🔼
	Die aktuelle Auswahl erfordert min. 182,5 MB Speicherplatz.	
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter⇒	Abbrechen

Nach der Installation finden Sie dann die Dateien

```
AccTestAlarmGenerator.exe
AccVbLib.dll
AccFtpClient.dll
AccFtpClient.Net.dll
AccTcpMgr.dll
```

im Unterverzeichnis ..\EBÜS\Acc\AccTestAlarmGenerator\. Durch Doppelklick auf die Datei AccTestAlarmGenerator.exe kann der Testalarm-Generator gestartet werden. Sie können eine Verknüpfung mit dieser Datei in der Programmgruppe "Autostart" anlegen, damit der Testalarm-Generator bei jedem Systemstart automatisch gestartet wird.

Der Testalarm-Generator legt nach dem ersten Start dort auch eine Datei

```
AccTestAlarmGenerator.cfg
```

an, in der er seine Konfigurationseinstellungen speichert.

Sie können den Testalarm-Generator auch auf einem anderen PC (z.B. außerhalb Ihrer Leitstelle) starten. Dies empfehlen wir, damit auch der externe Zugang zu Ihrer Leitstelle mit überwacht wird. Kopieren Sie dazu bitte das komplette Verzeichnis "AccTestAlarmGenerator" auf den betreffenden PC.

```
TestAlarm.doc
```

3 Systemstruktur

Der Testalarm-Generator kann die Übertragung der Alarm-Informationen über den gesamten Weg von außen bis zu den Video-Arbeitsplätzen (VA) in der Leitstelle überwachen. Dazu muss er außerhalb des Leitstellen-Netzes betrieben werden:



4 Einstellungen

Um den Testalarm-Generator nutzen zu können, müssen Sie in EBÜS folgende Einstellungen im Karteireiter RCP des Dialogfensters Konfiguration Videoarbeotsplatz vornehmen:

Die Checkbox "Testalarm-Objekt AlarmServer" muss gesetzt sein:

💥 Konfiguration Videoarbeitsplatz	
Fenster Optionen AutoClick Video-Anzeige AutoArchiv Amtsvorwahl RCP N	leu
TCP-Port für RCP: 23 Passwort: ▼******** ▼ ▼ verschlüss Trennzeichen für Kameranamen: RCP-Verbindung nach 90 s Leerlauf automatisch trenner	seln
 Automatische Liveverbindungen durch AlarmServer sperren Fernkonfiguration SO+BQ durch AMS_RCP freigeben Auf Anfrage Namen des angemeldeten Benutzers mitteilen Systemzeit darf über AMS_RCP synchronisiert werden Remote-Zugriff auf Bildquellenadapter freigeben (VI_RCP) 	
▼ Testalarm-Objekt AlarmServer TCP/IP 127.0.0.1 : 58 CAPI: ISDN Telefonnummer	273
accellence technologies	ОК

Für die TCP/IP-Alarme müssen die IP-Adresse und der TCP/IP-Port angegeben sein. Als IP-Adresse ist die Adresse einzutragen, von der aus der Testalarm-Generator bei der Leitstelle anruft. Als Port muss genau der TCP-Port angegeben werden, der auch in der Oberfläche des Testalarm-Generators für die TCP-Alarme eingetragen wurde.

Sie finden alle diese Einstellungen in der EBÜS-Anwendung mit der Schaltfläche "Konfiguration" unter dem Karteikartenreiter "RCP".

Sobald diese Einstellungen gesetzt wurden, übermittelt EBÜS via AMS_RCP die Daten des "virtuellen Testobjektes" an den AlarmServer. Das "virtuelle Testobjekt" ist ein Schutzobjekt, das Bildquellen enthält, die nicht real existieren und die Sie nicht in EBÜS_Config anlegen müssen (die dort nicht einmal sichtbar sind), sondern die nur zu Testzwecken von EBÜS an den AlarmServer gemeldet werden.

Das auf diese Weise angelegte Schutzobjekt heißt

_AccAlarmServerTest

, die darin enthaltenen Bildquellen heißen

_AccTestAlarmEmail _AccTestAlarmFtp _AccTestAlarmTcp

TestAlarm.doc

.Wenn Sie im AlarmServer unter konfigurierte Alarme nachschauen, so müssen Sie dort das Schutzobjekt "_AccAlarmServerTest" und darin genau folgende Bildquellen finden:

餐 AccAlarmServer - konfigurierte	Alarme			×
Schutzobjekt _AccAlarmServerTest _Test Accellence auf der Security Accellence Labor Dallmeier HeiTel SeeTec	Bildquelle _AccTestAlarmEmail _AccTestAlarmFtp _AccTestAlarmTcp	Identifikation (F) _AccTestAlarmEmail (F) _AccTestAlarmFtp (T) 127.0.0.1:58273	Arbeitsplätze PCNAU02 PCNAU03 PCNAU04	aktiv V V
		bbrechen		

5 Bedienung

Nun können Sie AccTestAlarmGenerator.exe starten. Nach dem Programmstart erscheint folgendes Fenster:

Accellence Testalarm-Generator			
	🗸 Automatisch	Datei hochladen	
IP-Adresse FTP-Server:	localhost		
Benutzername / Passwort:	amslogin	******	
FTP-Verzeichnis:	_AccTestAlarmFtp		
- SMTP			
	🔽 Automatisch	Email senden	
IP-Adresse SMTP-Server:	localhost		
Benutzername / Passwort:	amslogin	******	
Email-Adresse Absender:	testalarm@ebues.local		
Email-Adresse Empfänger:	alarmserver@ebues.local		
	🔽 Automatisch 🛛 Ver	binden Trennen	-
Tragen Sie hier bitte die IP-Adresse ein, unter der der AccTcpRouter zu erreichen ist, sowie den in EBÜS konfigurierten Port für TCP-Testalarme			
localhost : 58273			
AccTestAlarmGenerator - Info v Send Email Ready!	om Modul SMTP-Sende	ſ	

Für jede Alarmart (FTP, SMTP, TCP) ist hier ein eigener Bereich vorgesehen. Tragen Sie darin bitte die passenden Zugangsdaten (IP-Adresse, Benutzername, Passwort, ...) für die jeweiligen Alarmempfänger ein. Als IP-Adresse kann auch "localhost" eingetragen werden, wenn Testalarm-Generator und AccAlarmServer auf dem gleichen PC betrieben werden.

AccTestAlarmGenerator speichert alle hier gemachten Einstellungen in der Datei

AccTestAlarmGenerator.cfg

, so dass sie beim nächsten Start der Anwendung automatisch wieder zur Verfügung stehen.

Hardo Naumann

Testalarm-Generator

22.09.2022

Die benutzten TCP-Ports müssen an Router und Firewall freigegeben sein, damit es funktionieren kann. FTP verwendet Port 21, SMTP den Port 25. Der Port für die TCP-Alarme kann frei gewählt werden, muss aber zwischen der Konfiguration in EBÜS und der im AccTestAlarmGenerator übereinstimmen:



Bei TCP-Testalarmen bitte beachten: In EBÜS konfigurieren Sie die IP-Adresse, von der der Testalarm erwartet wird.; im Testalarm-Generator konfigurieren Sie dagegen die IP-Adresse, <u>zu</u> der der Testalarm geschickt werden soll – beide Adressen weichen also voneinander ab, wenn Testalarm-Generator und AlarmServer auf verschiendenen PCs laufen

Wenn Testalarm-Generator und AlarmServer auf dem gleichen PC laufen, können Sie als IP-Adresse auch "localhost" (gleichbedeutend mit der IP-Adresse 127.0.0.1) eintragen.

Durch Anklicken der Schaltflächen Datei hochladen, Email senden, Verbinden und Trennen können Sie Testalarme manuell auslösen. Bitte beobachten Sie, ob und mit welcher Zeitverzögerung die entsprechenden Alarme im AccAlarmServer erscheinen:

AccAlarmServer					- 🗆 ×
überwachte Verbindungen:	aktuelle Alarme:				
Ziel S K M Typ	Alarmzeit Schutzobjekt	Bildquelle	Identifikation	Arbeitsplätze	S
FTP-Server AccTcpRouter 4ccTcpRouter Image: Constraint of the service of the s	05.05.2009 16:29:01 AccAlarmServer 05.05.2009 16:29:02 AccAlarmServer	Test AccTestAlarmFtp Test AccTestAlarmEmail	(F) 20090505142901133.msg (F) 200905051405101.msg	PCNAU03 PCNAU03	
Konfiguration Maßnahmen	Meldungen anzeigen A	armlogbuch anzeigen	konfigurierte Alarme	acceller	nce

22.09.2022

Ganz unten im Hauptfenster des Testalarm-Generators werden aktuelle Meldungen angezeigt:

Contraction Contraction	×
FTP ✓ Automatisch Datei hochladen IP-Adresse FTP-Server: localhost Benutzername / Passwort: amslogin FTP-Verzeichnis: AccTestAlarmFtp SMTP ✓ Automatisch	SMTP: <- 250 AUTH PLAIN LOGIN SMTP: <- 250 AUTH LOGIN SMTP: <- 334 VXINeShbWU6 SMTP: <- 334 VXINeShbWU6 SMTP: <- 334 VXINeShbWU6 SMTP: <- 235 Authenication successful SMTP: <- 250 Sender address accepted SMTP: <- 250 Sender address accepted SMTP: <- 250 Recipient address accepted SMTP: <- 250 Testalarm@ebues.local> Subject: EBÜS - Testalarm EBÜS TestAlarmGenerator: SMTP-Testalarm von 192.168.200.206(PCNAU03) vor SMTP: <- 250 Delivery in progress SMTP-Sender: Send Email Ready! SMTP: <- 221 See you later TCP[2] Winsock1_Close TCP[2] Disconnected!

Wenn Sie das Fenster mit der Maus am rechten Rand nach rechts vergrößern, wird eine Protokollanzeige sichtbar, mit der Sie den Ablauf der Testalarme genau verfolgen können, z.B. das FTP- oder SMTP-Protokoll mit jedem einzelnen Schritt. So können Sie im Fehlerfall schnell und leicht feststellen, woran es "hakt".

Wenn die manuellen Testalarme funktioniert haben, können Sie die Haken in den Checkboxen "Automatisch" setzen. Die Testalarme werden dann in der eingestellten Intervallzeit automatisch wiederholt, die Voreinstellung und der empfohlene Wert liegen hier bei 60 Sekunden.

Wenn ein Testalarm in EBÜS empfangen wurde, wird die entsprechende Status-LED in EBÜS grün. Wenn ein Testalarm mehr als 90 Sekunden ausbleibt, erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung, und die zuständige Status-LED wird rot:



Welche Status-LED für welchen Fehler zuständig ist, sehen Sie als Tooltip, wenn Sie längere Zeit mit der Maus auf die Status-LED zeigen.

Sobald Sie hier eine rote Status-LED sehen, liegt ein Fehler vor, dem Sie nachgehen sollten!

```
TestAlarm.doc
```

6 Kommandozeilenparameter

Beim Start von AccTestAlarmGenerator.exe können Sie folgende Kommandozeilenparameter übergeben:

Parametername	Bedeutung	Einheit	Defaultwert
interval	Intervallzeit zwischen 2 Alarmen	Millisekunden	60000

Die Parameter werden durch Leerzeichen von einander getrennt.

Beispiel: Mit dem Aufruf

```
AccTestAlarmGenerator interval=20000
```

wird jede konfigurierte Alarmart alle 20 Sekunden ausgelöst.

Es können nur Intervallzeiten bis ca. maximal 4 Minuten eingestellt werden!

7 Support / Hotline

Weitere Informationen zu EBÜS finden Sie stets aktuell unter \rightarrow <u>www.ebues.de</u>

Haben Sie noch Fragen oder Wünsche zu EBÜS?

Dann wenden Sie sich bitte

- telefonisch unter 0511 277.2490
- per E-Mail an support@accellence.de

an unsere Hotline. Wir sind Werktags von 9:00-17:00 Uhr zu erreichen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit mit EBÜS und stehen für Ihre Wünsche und Fragen jederzeit gern zu Ihrer Verfügung.

Stand: 20.09.2022, Dipl.-Ing. Hardo Naumann

Accellence Technologies GmbH • Garbsener Landstr. 10 • 30419 Hannover Tel. 0511 277-2400 • Fax 0511 277-2499 • E-Mail: info@accellence.de • Website: www.accellence.de

TestAlarm.doc

Ver. 2.1.4.5