



EneoIN Alarm Empfänger

Empfangen von Alarm-Push-Ereignissen von eneo-Geräten der IN-Serie

🛃 AccAlarmServerManagerUi	3.3.0.23 (AlarmServer 3.3.0.38)						
Konfiguration Alarmlogbüch	ner						
Überwachte Verbindungen		FTP: Alarr	me und Meldungen				
Alarmdienste	S Beschreibung	EBÜS Ala	arm-Warteschlange (5) Ve	erbundene Arbeitsplätze Ko	nfigurierte Alarme 📔 Empfangen	e Ereignisse Technische Meldungen Spezialfunk	tionen
FTP	10.1.0.200:21 ->		avda				
TCP	127.0.0.1:6502 ->	X 38	alui	Distance in	Talaas Mõlaa Maas	Auto-16	
Daitem	-> 0.0.0.0:4000		Schutzobjekt	Vtralid abor	(E) Yiraki abor	FRUES_RD_01 ERUES_RD_02 ERUES_SED.VED	
Frontel	-> 0.0.0.0:1556	1	Accellance Labor	Vitalia ula AdaraVO CDK	(E) Visalia		
Heitel	10.1.0.200:5500 ->	2	Accellence Labor	Atrais via Auproxo SDK	(F) Atraiis		_
HikVision	-> 0.0.0.0:7200	3	www.molistr	vimacc hiplex	(F) vimacc	EBUES-BP-01, EBUES-BP-02, EBUES-SERVER	
HikProConnect	-> https://ieu.hik-	4	VideoFied	Testkamera 1	(F) VIDEOFIED	EBUES-BP-01, EBUES-BP-02, EBUES-SERVER	_
RISCO	-> 0.0.0.0:33000	5	Accellence Labor	VAS ViaSys LINUX	(F) viasys	EBUES-BP-01, EBUES-BP-02, EBUES-SERVER	_
STA	demo.videoprotector.com:13002 -	6	Accellence Labor	Digi-Lan Netzwerkkamera	(F) TV7203	EBUES-BP-01, EBUES-BP-02, EBUES-SERVER	
	>	7	Accellence Labor	TruVision TVN1004cS	(F) TruVision_TVN10	EBUES-BP-01, EBUES-BP-02, EBUES-SERVER	
TruVision	-> 0.0.0.0:7201	8	_Test	Test FTP Upload	(F) Test_FTP_Upload	EBUES-BP-01, EBUES-BP-02, EBUES-SERVER	
Xtralis	-> 0.0.0.0:10000	9	_Testkunde KT	HikCam02	(F) Tes_kt	EBUES-BP-01, EBUES-BP-02, EBUES-SERVER	
AlarmServerManager	-> 127.0.0.1:2500						
						accel	ence

Status: Entwurf Redaktion: Dipl.-Ing. Torsten Heinrich

Dieses Dokument ist geistiges Eigentum der Accellence Technologies GmbH und darf nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung verwendet, vervielfältigt oder weitergegeben werden.

Inhalt

1	Sicherheitshinweise	3
2	Einleitung	4
	2.1 Accellence Alarm Server	4
	2.2 Empfang von Alarm-Push-Ereignissen	5
3	Ablauf im Alarmfall	6
4	Installation	7
5	Bedienung der Anwendung	7
6	Konfiguration des Alarmempfängers	8
	6.1 Allgemeine Konfigurationswerte	8
	6.2 Parameter für den AccAlarmReceiverEneoIN	8
7	Konfiguration der Bildquellen in EBÜS	9
	7.1 Allgemein	9
	7.2 Bildquellenadapter EneolN	9
8	Konfiguration einer eneoIN-Bildquelle 1	2
9	Voraussetzungen1	4
10) Support	4
11	l Index	5

Referenzierte Dokumente

/AlarmServer/	Accellence Alarm Server,
	https://www.ebues.de/doc/AlarmServer.pdf

/AMS_RCP/ Remote Control Protocol für EBÜS, https://www.ebues.de/doc/AMS_RCP.pdf

1 Sicherheitshinweise

Wir freuen uns, dass Sie sich für den *AccAlarmReceiverEneoIN* entschieden haben und möchten Ihnen nun alle erforderlichen Informationen geben, damit Sie die Funktionen dieser Software optimal und sicher nutzen können.

Bitte erstellen Sie regelmäßig Sicherheitskopien von Ihren Daten, insbesondere vor der Installation neuer Software oder der Verwendung neuer Funktionen.

Accellence Technologies übernimmt keine Haftung für Datenverlust!

Bitte beachten Sie die Handbücher zu Ihrem PC und der darauf installierten Windows-Version. Kenntnisse im Umgang mit dem PC und mit Windows werden von diesem Handbuch vorausgesetzt.

Für den Betrieb der Anwendung *AccAlarmReceiverEneolN* müssen FTP-Server und die Anwendung *AccAlarmServer* eingerichtet werden. Dies beeinflusst die Zuverlässigkeit und Datensicherheit aller angeschlossenen Computer. Daher dürfen die erforderlichen Einstellungen nur von dafür qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Alle Netzwerkzugänge sind mit geeignet konfigurierten Routern, Firewalls und Virenscannern zu sichern, die jeweils auf aktuellem Sicherheitsstandard zu halten sind.

Moderne Technologien wie der *AccAlarmReceiverEneolN* unterliegen im Zuge der laufenden Entwicklung einer ständigen Veränderung und Verbesserung. So kann es sein, dass Teile der hier beschriebenen Funktionen und Bildschirmdarstellungen sich mittlerweile verändert haben. Fragen Sie im Zweifelsfall bei unserer Hotline nach oder informieren Sie sich auf unserer Website über den aktuellen Stand.

Aktuelle Dokumente zu EBÜS finden Sie unter \rightarrow <u>www.ebues.de/docu</u>.

2 Einleitung

2.1 Accellence Alarm Server

Der Accellence Alarm Server kann auf verschiedene Alarmereignisse reagieren und abhängig davon die Bildaufschaltung an geeigneten Video-Arbeitsplätzen (VA) steuern. In diesem Dokument werden als Beispiel für solche Arbeitsplätze EBÜS Videoarbeitsplätze (EBÜS VA) verwendet.



Abbildung 1: Accellence Alarm Server mit EBÜS Arbeitsplätzen

Der Accellence Alarm Server besteht dabei aus mehreren Software-Komponenten, u.a. aus verschiedenen Alarm-Empfängern, die jeder für sich unabhängig als Windows-Systemdienst arbeiten und für den Empfang eines bestimmten Typs von Alarmereignissen zuständig sind.

Eine Beschreibung des Accellence Alarm Servers ist im Dokument /AlarmServer/ zu finden.

In diesem Dokument wird der Empfang von Alarm-Push-Ereignissen von Geräten der IN-Serie der Firma eneo-security durch einen spezialisierten Alarmempfänger beschrieben.

2.2 Empfang von Alarm-Push-Ereignissen

Bildquellen der eneo-IN-Serie der Firma *eneo* dienen nicht nur dazu, Videodaten zu erfassen, zu übertragen und aufzuzeichnen, sondern können auch Alarme unterschiedlicher Art (Bewegungsalarme, Einbruchalarme etc.) erfassen und weiterleiten.

Die Art der möglichen Weiterleitung der erkannten Ereignisse hängt dabei von dem verwendeten Gerät ab. Die meisten Geräte können Alarme per FTP versenden, andere können zusätzlich Alarme und Alarmbilder über eine HTTP-Datenverbindung an ein Überwachungszentrum senden.

Die Art der Weiterleitung er HTTP-Protokoll ist bei den Geräten der IN-Serie unter dem Begriff "Push-Ereignis" eingeordnet.

- Alarm-Übertragung per FTP: Der Empfang von Alarmen, die direkt per FTP an ein Überwachungszentrum gesendet werden, wird in einem gesonderten Dokument behandelt (siehe /AlarmServer/).
- Direkte Alarm-Übertragung von der Bildquelle zur Leitstelle:
 Für den Fall der direkten Benachrichtigung über HTTP muss in dem entsprechenden Überwachungszentrum eine Software die gesendeten Telegramme empfangen und auswerten können.

Im Fall von EBÜS ist diese Software die Anwendung *AccAlarmReceiverEneoIN* der Firma Accellence Technologies. Diese Anwendung ermöglicht den Empfang der von den eneo^-IN-Geräten direkt gemeldeten Alarme und die Weiterleitung dieser Alarme innerhalb des Video-Sicherheits-Systems (VSS) EBÜS.

Die Software-Komponente *AccAlarmReceiverEneoIN* kann die Alarmereignisse empfangen und auswerten und abhängig davon die Bildaufschaltung an geeigneten Video-Arbeitsplätzen (VA) veranlassen.

Zur Weiterleitung der Alarme innerhalb des Video-Sicherheits-Systems EBÜS verwendet der AccAlarmReceiverEneoIN die Infrastruktur der Komponente AccAlarmServerFtp (siehe /AlarmServer/).

Abbildung 2 zeigt die schematische Darstellung der entsprechenden Kommunikationsbeziehungen.

Der *AccAlarmReceiverEneoIN* ist eine **reine Softwarelösung**, die auf Standard-PCs unter aktuellen Windows-Versionen läuft.

Pro Leitstelle wird nur ein einziger AccAlarmReceiverEneoIN benötigt.

Die Kommunikation zwischen dem *AccAlarmReceiverEneoIN* und den Video-Arbeitsplätzen erfolgt über das AMS_RCP-Protokoll (siehe /AMS_RCP/).



Abbildung 2: AccAlarmReceiverEneoIN mit EBÜS Arbeitsplätzen

3 Ablauf im Alarmfall

Sobald ein eneo-IN Gerät ein Ereignis erkannt hat und die Alarmübertragung als "Push-Ereignis" aktiviert ist, wird dieses Ereignis über eine HTTP-Verbindung an die Anwendung *AccAlarmReceiverEneoIN* gemeldet.

Obwohl die Datenübertragung per HTTP erfolgt (Standard-Port: 80) erfolgt die Die Kommunikation mit dem *AccAlarmReceiverEneoIN* standardmäßig über den IP-Port 8080, um Konflikte mit anderen Serverkomponenten in der Leitstelle zu vermeiden, die ebenfalls diesen Port verwenden.

Der AccAlarmReceiverEneoIN wertet die empfangenen Datentelegramme aus und erkennt aus den gemeldeten Informationen, welches Gerät bei welchem Kunden den Alarm gemeldet hat.

Abhängig davon wird dann über den EBÜS Alarm Server ein EBÜS Alarmereignis der zugeordneten Bildquelle aus dem entsprechenden Schutzobjekt signalisiert.

Je nach Ereignis werden automatisch die zugehörigen Videobilder geladen und über den EBÜS-Alarmserver den entsprechenden EBÜS-Arbeitsplätzen zur Verfügung gestellt.

4 Installation

Die Installation des Alarm Empfängers *AccAlarmReceiverEneoIN* erfolgt über die Installation des Accellence Alarm Servers (siehe /AlarmServer/).

5 Bedienung der Anwendung

Die Komponente *AccAlarmReceiverEneoIN* wird als Betriebssystemdienst installiert. Sie arbeitet nach dem Programmstart völlig selbständig und benötigt daher für den Empfang von Alarmen keine Benutzerinteraktionen.

Alle Komponenten des Accellence Alarm Server besitzen jedoch eine gemeinsame Benutzerschnittstelle zur Anzeige von Konfigurationsdaten und Alarmereignissen. Diese Benutzerschnittstelle wird durch die Anwendung **AccAlarmServerManagerUi** bereitgestellt.

Eine Beschreibung dieser Benutzerschnittstelle ist im Dokument /AlarmServer/ zu finden.

6 Konfiguration des Alarmempfängers

6.1 Allgemeine Konfigurationswerte

Die Einstellungen für den Accellence Alarm Server und seiner verschiedenen Software-Komponenten erfolgt zentral über die Konfigurationsdatei AccAlarmServer.xml, die während der Installation im Installations-Verzeichnis des Accellence Alarm Servers abgelegt wird, z.B. C:\EBÜS\Alarmserver.

Einige Konfigurationswerte können über einen Konfigurationsdialog der Anwendung *AccAlarmServerManagerUi* verändert werden, andere nur durch direkten Zugriff auf diese Datei mittels eines geeigneten Editors.

Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise, die im Dokument /AlarmServer/ gegeben werden.

Im Folgenden werden nur die einzelnen Konfigurationsparameter für den *AccAlarmReceiverEneoIN* und die Bedeutung der einzelnen Werte beschrieben.

6.2 Parameter für den AccAlarmReceiverEneolN

In der Kategorie EneoINAms der Konfigurationsdatei AccAlarmServer.xml werden Konfigurationswerte für die Behandlung von eneoIN-Alarmen abgelegt.

Name	Тур	Anfangswert	Beschreibung
AuthMode	String	digest	Methode der HTTP- Authentifizierung. Mögliche Werte sind: "none", "basic", "digest".
ListenIpInterface	String	0.0.0.0	TCP/IP-Interface, auf dem der Dienst auf eingehende Verbindungen wartet.
ListenIpPort	ULong	8080	TCP/IP-Port, auf dem der Dienst auf eingehende Verbindungen wartet.
UserName	String	ebues	Benutzername für die Anmeldung beim Verbindungsaufbau
Password	String	k.A.	Passwort für die Anmeldung beim Verbindungsaufbau
String	StringList	-	Liste on IP-Adressen, von denen eingehende Verbindungen akzeptiert werden. Ist diese Liste leer, werden alle eingehenden Verbindungen akzeptiert.

 Tabelle 6.1 Konfigurations-Parameter der Kategorie EneoINAms

7 Konfiguration der Bildquellen in EBÜS

7.1 Allgemein

Alle Bildquellen werden einfach, einheitlich und zentral mit der Konfigurationssoftware EBÜS Config.exe eingerichtet und verwaltet.

Dort werden auch alle erforderlichen Daten für den Alarmempfänger AccAlarmReceiverEneoIN konfiguriert

Sobald der Typ einer Bildquelle festgelegt wurde, werden alle dafür benötigten Parameter automatisch abgefragt.

Damit die alarmspezifischen Parameter angezeigt werden, muss die Checkbox "Alarm" gesetzt werden; die zugehörigen Parameter werden anschließend rot unterlegt angezeigt (siehe Abbildung 3).

7.2 Bildquellenadapter EneolN

Damit der Alarmempfänger AccAlarmReceiverEneoIN die "Alarm-Push-Ereignisse", die von Eneo-IN-Geräten übermittelt werden, eindeutig einer bestimmten Quelle in einem Schutzobjekt zuordnen kann, müssen bestimmte Informationen in *EBÜS_Config* konfiguriert werden.

In *EBÜS_Config* werden nach Auswahl einer Bildquelle vom Typ *EneoIN* die für diesen Bildquellentyp relevanten Konfigurationswerte angezeigt (siehe Abbildung 3).

💥 EBÜS_Config - Ver. 2.2.1.13002 :	k64 - Schutzobjekte, Lagepläne und I	81dquellen konfigurieren C:\EBUES\Schutzobjekte\ — 🗆 🗙
Schutzobjekt	Lageplan Objektdaten Bildquellen	🖃 👝 💼 🙁 🗖 🐼 🎁 Eingegebene Daten prüfen 🛛 👔 Hilfe
Accellence_Geutebrueck	Bildguelle	Verhindung Kamaran Reputator Videosour Austrian Info
Accellence_Hanwha	EneoDVR_2	The device of the second secon
Accellence_HanwhaWAVE	EneoIPC ACX	Typ der Didduelle Parameter für den gewanten Bioduellen/02. DPU Alarm Start Check
Accellence_Heitel	EneoIPC THE	Digipiyon A In-Adlesse duer Divisivanie, rach , kann ein For-Hoit angegeben werden.
Accellence_HIK	EneoNVR ACX	DigetShow
Accellence_HIK-ProConnect	EneoNVR THE	enen PNR-5308 Benutzername für die Anmeldung bei der Bildquelle:
Accellence_Maku Infinity Accellence_Neu		admin
Accellence Panasonic		ExacqVision Passwort für die Anmeldung bei der Bildquelle:
Accellence_ProtectionOne		EXE REPRESENCES
Accellance ProVisionISB Y		EXE Win10 Optional: Videoport (Default=554):
- Löschen	- Löschen	Frontel
Accellence_Eneo	EneoIPC THE	FTP Upload Kunden-Referenz-ID, die in den Alammeldungen des Ereignis-Servers den zugehörigen
🔶 Neu 📏 Umbenennen	🔶 Neu 🛛 📏 Umbenennen	GeoVision_SDK Eneo
	Daten der aktuell gewählten	Geutebrück GCore Objekt-Referenz-ID, die in den Alammeldungen des Ereignis-Servers die zugehörige Bild
accellence	Nonjoran	Geutebrück GCore_V4.2 EneoPTZ
Die aktuellen Änderungen wurden		Geutebrück GeViScope ohne Ali Unterverzeichnis des FTP-Servers, in dem diese Bildquelle ihre Alarmbilder ablegt:
noch nicht gespeichert.	<u>n</u> eintugen	Geutebrück Multiscope EneoPTZ
	ፍ wiederherstellen	Glocalrobotics Geschwindigkeit für die Kamerasteuerung (1100):
	🔚 speichern	H323
	📥 drucken	Hanwha-WAVE Optional: RTSP Tunneling (1 = RTSP over TCP aktivieren):
	Lizenzen	< > 1 v
🐡 BQAs aktualisieren 🛛 📰	Bildquellen Kameras	Auswahl aufheben Zugriff ohne Verschlüsselung (HTTP) oder via SSL (HTTPS):
	gesamt: 10000 10000 beputzt: 345 5969	DNS Auflösung IPv4 in EBÜS
Konfiguration beenden 📲	frei: 9655 4031	Aufschaltung nur mit VENG

Abbildung 3: Konfiguration von EneolN-Bildquellen

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Übertragung der sogenannten Push-Ereignisse von eneoIN-Geräten über das HTTP-Protokoll. Hierzu muss in einem eneoIN-Gerät eine gültige HTTP-URL (URL=Uniform Resource Locator) eingegeben werden (Kapitel 8).

Damit der Alarmempfänger AccAlarmReceiverEneoIN aus der eingehenden URL die entsprechende Bildquelle ermittelt werden kann, wird diese URL u.a. aus einer ID für das spezifische Schutzobjekt (CustomerId) und einer ID für die spezifische Bildquelle (DeviceId) gebildet.

Die URL wird gebildet nach der Vorschrift:

"http://<username>:<passwort>@<IPAddresse>:<Port>/<CustomerId>/setEvent?deviceId=<DeviceId>

z.B.

"http://ebues:123@10.1.0.200:8080/eneoin/**Eneo**/setEvent?deviceId =**Cam1**"

In dem Feld Kunden-Referenz-ID ist die CustomerId einzugeben, die das Schutzobjekt eindeutig identifiziert.

Dieser Eintrag ist von der Leitstelle zu vergeben und sollte über alle Schutzobjekte eindeutig sein.

Es muss hier eine Buchstaben-Zahlen-Kombination gewählt werden, die innerhalb einer URL verwendet werden dürfen (siehe <u>https://de.wikipedia.org/wiki/URL-</u> Encoding).

In dem Feld Objekt-Referenz-ID ist die DeviceId einzugeben, die die Bildquelle innerhalb des Schutzobjektes eindeutig identifiziert.

Dieser Eintrag ist von der Leitstelle zu vergeben und muss innerhalb eines Schutzobjektes eindeutig sein.

Es muss auch hier eine Buchstaben-Zahlen-Kombination gewählt werden, die innerhalb einer URL verwendet werden dürfen (siehe oben).

In dem Feld Unterverzeichnis des FTP-Servers ist ein eindeutiger Name für ein Unterverzeichnis auf dem FTP-Server des EBÜS-Alarmservers einzutragen (siehe /AlarmServer/).

Der Name für dieses Unterverzeichnis darf keine Umlaute oder Sonderzeichen enthalten!

In der Anwendung *AlarmServerManagerUi* auf dem EBÜS-Alarmserver werden nach Empfang der EneoIN-Konfigurationsdaten die für den Alarmempfang relevanten Daten folgendermaßen angezeigt (siehe auch /AlarmServer/):

🛃 AccAlarmServerManagerUi 3.5.1.0 (AlarmServer 3.5.0.0006	i)							- 🗆	\times
Konfiguration Alarmlogbücher VCA Analyse Logdateien									
Überwachte Verbindungen	EneoIN: Alarme und Me	eldungen							
Alarmdienste S Beschreibung	EBÜS Alarm-Warteschla	nge (0) Verl	bundene Arbeitsplätze	Konfigurierte A	Narme E	mpfangene Ereignisse	Technische Meldungen	Spezialfunktione	n
FTP 127.0.0.1:21 ->	Curber								
EneoIN -> 0.0.0.0:443(HTTPS);0.0	2 Suchen	[[-
AlarmServerManager -> 127.0.0.1:2500	Schutzobjekt	Bildquelle	Unterverzeichnis	ID ID	ID	•	Path	von	
	1 Accellence_Eneo	EneoIPC THE	EneoPTZ	Eneo	EneoPT	Z /eneoin/Eneo/	setEvent?deviceId=EneoPTZ	EBUES-BUILD	
	2 Accellence_Eneo	EneoIPC ACX	EneoPTZ_ACX	Eneo	EneoPTZ_	ACX /eneoin/Eneo/set	Event?deviceId=EneoPTZ_ACX	EBUES-BUILD	
									_
Verbindung zu Dienst 'AlarmServerManager' hergestellt								accelle	nce

Abbildung 4: Für Alarmempfang konfigurierte EneolN-Bildquellen im AlarmServerManagerUi

In der Spalte Event-URL-Pfad (Ereignis-URL-Pfad) ist der URL-Pfad zu sehen, der für die Bildung der URL verwendet werden muss, der in der Bildquelle konfiguriert werden muss (Kapitel 0).

8 Konfiguration einer eneolN-Bildquelle

Damit Alarm-Push-Ereignisse von eneoIN-Bildquellen direkt an die Leitstelle übertragen werden und in EBÜS empfangen werden können, müssen diese entsprechend konfiguriert werden.

Eine detaillierte Beschreibung ist vom Hersteller direkt abzufragen. Da sich die entsprechenden Schritte bei den verschiedenen Gerätetypen unterscheiden können, kann an dieser Stelle nur ein grober Überblick gegeben werden.

Die Konfiguration der Alarm-Übertragung erfolgt unter dem Menüpunkt "Push-Ereignisse" (siehe Abbildung 5).

<u>ട്</u> епео [.]					14/5-d	P
·				Live	wiedergabe	Ferneinstellungen
F [#] Kanal	Push-Ereignisse					
Live Bildsteuerung Privatzone	Aktivieren					
பராகhme	Name	PushEreignis1				
Videostream Aufnahme Standbildaufnahme	Push Way	HTTP UDP				
	Benutzername	ebues				
Konfiguration Alarm	Kennwort	•••••	©			
Push-Ereignisse	Serveradresse	10.1.0.200				
<i>(</i>) кі	Port	8080				
Konfiguration Datenbanken Alarm	URL	/eneoin/Eneo/setEvent?deviceId=EneoPTz				
Statistiken	Methode	POST				
Allgemein E-Mail FTP	Intervall	AUS				
RTSP DDNS HTTPS						

Abbildung 5: Konfiguration von Push-Ereignissen

In dem Eingabefeld Serveradresse ist die IP-Adresse des Rechners einzutragen, unter der der AccAlarmReceiverEneoIN von dem Schutzobjekt erreichbar ist.

Der TCP/Port, der in dem Eingabefeld Port eingetragen ist, muss dabei dem Listen-IP-Port des *AccAlarmReceiverEneolNs* entsprechen (siehe Kapitel 6.2). Per Default wird der Port 8080 verwendet.

Durch Drücken der Schaltfläche Speichern werden die Daten im Gerät übernommen.

Die Konfiguration der durchzuführenden Aktionen bei den verschiedenen Alarmarten erfolgt unter dem Menüpunkt Ereignis-Alarm oder dem Menüpunkt KI-Alarm.

Sollen die Alarme als "Push-Ereignis" an das Überwachungszentrum übertragen werden, das wie in Abbildung 5 konfiguriert wurde, muss hier die Option "Ereignisbericht" aktiviert werden (siehe Abbildung 6).

AccAlarmReceiverEneoIN.docx

eneo													Live	Wi	edergabe	Ferneinstellungen
F [#] Kanal	Â	FD	FR	AD	LPR	PD & VD	PID	LCD	SOD	СС	FA	CD	QD	LPD	RSD	
Live Bildsteuerung Privatzone	I	Nach	der Aufze	eichnung	5 Sekund	de										
🛱 Aufnahme		E-Ma	il senden													
Videostream Aufnahme Standbildaufnahme	1	FTP-I	Bild-Uploa	ıd												
		FTP-	video-Upl	oad												
Konfiguration Alarm	I	Cloud	I-Bild													
Push-Ereignisse		Cloud	l-Video													
KI Konfiguration		Aufna	ihme aktiv	vieren												
Datenbanken Alarm Statistiken		Warn	licht													
) Netzwerk		Ereig	nisbericht													
Allgemein E-Mail FTP RTSP DDNS HTTPS		Siren	e													

Abbildung 6: Konfiguration von Ereignissen

9 Voraussetzungen

- Für die Alarmübertragung zur Leitstelle müssen die Bildquellen über ein TCP/IP-Netzwerk mit dem *AccAlarmReceiverEneoIN* verbunden sein.
- Der AccAlarmReceiverEneoIN muss über ein TCP/IP-Netzwerk mit den zu steuernden Video-Arbeitsplätzen verbunden sein und muss, wie alle Video-Arbeitsplätze, eine feste IP-Adresse haben.

10 Support

Haben Sie noch Fragen zu EBÜS? Dann wenden Sie sich bitte

- per E-Mail an support@accellence.de
- telefonisch unter 0511 277.2490

an unsere Hotline. Wir sind Werktags von 9:00-17:00 Uhr zu erreichen.

Aktuelle Informationen zu EBÜS finden Sie stets unter \rightarrow www.ebues.de.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit mit EBÜS und stehen für Ihre Wünsche und Fragen jederzeit gern zu Ihrer Verfügung.

EneoIN Alarm Empfänger

11 Index

-A-

AccAlarmServer.xml
AccAlarmServerManagerUi7
Alarm-Push-Ereignis5
AlarmServer
AccAlarmServer.xml8
Konfigurationswerte8
-C-
CustomerId10
-D-
DeviceId10
- K -

Komponenten des Alarm-Servers......4

-L-

Listen-IP-Port	2
----------------	---

-0-

Objekt-Referenz-ID	 10
Objekt-Referenz-iD	 10

-P-

Push-Ereignis	5
Push-Ereignisse	12