Überwachen von IP-Verbindungen mit ICMP



Status: Freigegeben

Dieses Dokument ist geistiges Eigentum der Accellence Technologies GmbH und darf nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung verwendet, vervielfältigt oder weitergegeben werden

Seite 1 / 20

Inhalt

4 5 7 9
5 7 9
7 9
9
10
10
14
14
16
17
17
18
19
20

1 Einleitung

Der Ping-Service ist ein Zusatzmodul, mit dem die Verbindungen zu den in EBÜS konfigurierten IP-Adressen überwacht werden können. Der Ping-Service kann dabei wahlweise als ausführbare Datei (AccPingExe.exe) oder auch als Windows-Service (AccPingSRV.exe) genutzt werden.

Der Ping-Service pingt in regelmäßigen, definierten Abständen die in EBÜS dafür konfigurierten Bildquellen an. "Anpingen" meint, dass vom Ping-Service ein ICMP (Internet <u>Control Message Protocol</u>) Echo Request an die IP-Adresse der Bildquelle gesendet und auf die Antwort gewartet wird. Das Intervall, innerhalb dessen dieser Ping wiederholt werden soll, kann dabei in EBÜS individuell für jede Bildquelle festgelegt werden.

Nähere Informationen zur Funktionsweise von Ping finden Sie in der Wikipedia unter <u>http://de.wikipedia.org/wiki/Ping_(Daten%C3%Bcbertragung)</u>.

Das Ping-Verfahren hat auch einige Einschränkungen:

- ICMP Echo Requests können durch eine Firewall geblockt werden.
- ICMP ist ein sogenanntes "unzuverlässiges" (unreliable) Protokoll das heißt, es ist selbst bei einem funktionierenden Netzwerk nicht 100% garantiert, dass auch eine Antwort auf den ICMP Echo Request zurück kommt.
- Bei einer Störung auf höherer Protokollebene kann es sein, dass ein ICMP Echo Request dennoch beantwortet wird, obwohl aber zum Beispiel die TCP Verbindung gestört ist.
- Liegt das zu überwachende Objekt innerhalb eines privaten Netzes (hinter einem Router), so wird durch den Ping lediglich geprüft, ob der Router erreichbar ist.

Trotzdem liefert dieses Verfahren zumindest einen brauchbaren ersten Ansatzpunkt zum Erkennen von Netzwerk- oder Hardwareproblemen. Außerdem wurde bei der Implementierung darauf geachtet, nicht (nur) zu detektieren, ob die IP-Adresse über den Ping überhaupt erreichbar ist, sondern zu erkennen, ob es eine Änderung gab (Eine IP-Adresse, die vorher erreichbar war, ist jetzt plötzlich nicht mehr erreichbar). Wenn es eine solche Änderung des Status gab, kann man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass im Netzwerk oder an der Bildquelle ein Fehler aufgetreten ist. Dieses wird dann in EBÜS angezeigt, damit Sie der Ursache der Störung schnell nachgehen können.

2 Installation / Voraussetzungen

Wählen Sie bei der Installation von EBÜS im Dialofenster "Komponenten auswählen" die Option "Ping-Service":

🖶 Setup - EBÜS	
Komponenten auswählen Welche Komponenten sollen installiert werden?	accellence
Wählen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren möchten. Klicken Si "Weiter", wenn sie bereit sind fortzufahren.	e auf
Benutzerdefinierte Installation	•
 EBUS Verbindungsnachweis EBUS Kommando-Interpreter Testalarm-Generator: Überwacht verschiedene Alarmwege VMS-Supervisor: Zentrale Überwachung aller Video-Arbeitsplätze Schutzobjekte (Beispiele) Redundantes Speichern von Bildern und Konfigurationsdaten Ping-Service: Überwachen von IP-Verbindungen mittels ICMP CAPI Client für ISDN Verbindungen über AccISDNserver Automatischer Start der EBÜS-Applikation 	1,9 MB ▲ 0,4 MB 0,5 MB 0,6 MB 1,7 MB 0,4 MB 0,5 MB 0,3 MB
Die aktuelle Auswahl erfordert min. 183,8 MB Speicherplatz.	
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter >	Abbrechen

Dann werden die zugehörigen Dateien in das EBÜS-Unterverzeichnis

```
\Zubehör\AccPingService\
```

installiert und der AccPingSRV-Service gestartet.

Als **Voraussetzung** für die Nutzung des PingServices muss in Ihrem Freischaltschlüssel die Option "opt=Ping-Service" vorhanden sein. Sie können dies in EBÜS leicht über die Schaltfläche "Registrierung" prüfen:

I	🖶 EBÜS VA - Registrierungsdaten 📃 🔲 🗙
	Freigegebene Optionen
	opt=MultiView starten
	opt=Ping-Service
	opt=Redundantes Speichern von Konfigurationsdaten
	opt=Redundantes Speichern von Videobildern opt=Referenzbildverwaltung

Falls diese Option bei Ihnen nicht vorhanden ist, bestellen Sie bitte einen entsprechenden Freischaltschlüssel bei Ihrem Software-Lieferanten.

Seite 4 / 20

3 Betrieb als Anwendung

Starten Sie zunächst EBÜS und dann AccPingExe. Im Windows-Startmenü unter Programme \rightarrow EBÜS gibt es dazu den Punkt "PingService Anwendung":

€	Verbindungsnachweis	
ж	AccVmsSupervisor	
۲	PingService Anwendung	
	PingService Konfiguration	

AccPingExe ist eine eigenständige dialogbasierte Windows-Anwendung. Sie liest vom EBÜS System eine Liste von IP-Adressen und zugehörigen Ping-Intervallen ein und führt dann entsprechend dieser Liste Ping Anfragen durch. Zusätzlich kann eine Datei angegeben werden, aus der weitere zu überwachende IP-Adressen ausgelesen werden. Die Vorgehensweise wird im Kapitel 6 (Technische Details) genauer erläutert. Nach dem Start wird folgender Dialog angezeigt:

Ş	🕽 AccPi	ngExe						×
	Q	Objekt	Bildquelle	IP-Adresse	Intervall	Status	Ping	
L	Keine	: IP-Adressen für Üb	erwachung					
L								
L								
L								
L								
L								
L								
L								
L								
L								
L								
L								
L								
h								
ŀ	Verbindu	ung mit EBÜS. Daten we	erden geladen.	-	🗏 ac	celle	ence)
					tec	hnol	ogies	3
					V	erbindungs	status EBUS	
	trade?	-1		Status- und Fehler	meldungen		(
	Verbin	dungsuberwachung sta	arcen				Beenden	1

Da es einen kleinen Moment dauert, bis alle Daten von EBÜS eingelesen wurden, ist der Button zum Starten der Pings zunächst deaktiviert. Im unteren Bereich wird dem Anwender ein Hinweis angezeigt, dass die Daten gerade geladen werden.

Michael Brückner

Ping-Service

Sind alle Daten geladen sieht der Dialog zum Beispiel folgendermaßen aus:

3	🖗 AccPi	ngExe		_ 0	×			
Γ	Q A	Objekt	Bildquelle	IP-Adresse	Interval	Status	Ping	
ľ	E	Accellence Labor	AXIS 241QS	192.168.200.235	10			
	E	Accellence Labor	Bosch Dibos	192.168.200.32	10		1500	
	E	Accellence Labor	Convision	192.168.200.43	10		<1	
	E	Accellence Labor	Visicom NWK-C32W2	192.168.200.47	10		1	
	E	Accellence Labor	AXIS 211	192.168.200.211	10		<1	
	E	Accellence Labor	Sanyo DSR-3716P	192.168.200.221	60			
	E	Accellence Labor	HeiTel CamControl IP	192.168.200.46	10	•	1	
	E	Accellence Labor	Artec Multieye	192.168.200.225	10		<1	
	E	Accellence Labor	AXIS 215	192.168.200.215	10			
	E	Accellence Labor	Sanyo DSR-5716	192.168.200.220	60			
	E	Accellence Labor	Mobotix M12	192.168.200.233	10	•	<1	
	E	Accellence Labor	NetAvis Observer II	192.168.200.204	10			
	E	Accellence Labor	HeiTel CamTel IP	192.168.200.229	10	•	<1	
	E	Accellence Labor	CBC ZR-DHC1630NP	192.168.200.234	10			
	E	Accellence Labor	AXIS 209FD	192.168.200.73	10			
	E	Berlin Mitte	Unter den Linden	194.94.40.10	60			
	E	Berlin Mitte	Schlossplatz	194.94.40.10	60			
	E	Deutschland	Rinteln	212.8.206.46	60		41	
	E	Deutschland	Chemnitz	81.169.145.71	60		41	-
	Verbindung mit EBÜS. Daten werden geladen. Daten geladen.) s
						Verbindungs	sstatus EBÜS	
	Verbing	dungsüberwachung sto	ppen				Beender	1

In der Liste werden folgende sieben Spalten angezeigt:

-	Q	Die Quelle, aus der die Konfiguration (IPA und PNG Parameter) ausgelesen wurde. Quelle ist entweder EBÜS (E) oder Datei (D)
-	Objekt	Das Schutzobjekt, dem die jeweilige IP-Adresse zugeordnet ist
-	Bildquelle	Die Bildquelle, dem die jeweilige IP-Adresse zugeordnet ist
-	IP-Adresse	Hier wird die IP-Adresse des konfigurierten Gerätes angezeigt.
		Wenn in der Konfiguration eine URL angegeben wurde, wird die
		aufgelöste IP-Adresse angegeben.
-	Intervall	Hier wird das konfigurierte Ping-Intervall in Sekunden angezeigt
-	Status	Hier erfolgt die Ausgabe des Status. Es sind zur Zeit drei
		Status vorgesehen: - grau: Ping wird noch nicht ausgeführt
		- grün Letzter Ping war erfolgreich
		- rot Letzter Ping ist fehlgeschlagen
-	Ping	Die Zeit, die für einen einzelnen Ping benötigt wurde (in ms)

3.1 Konfiguration der Anwendung

Im Systemmenü (links oben) gibt es einen Eintrag **Konfiguration...** über den man verschiedene Parameter der Anwendung einstellen kann:

AccPingExe							
🗗 Wiederherstellen	lle	IP-Adresse	Intervall	Status	Ping		
Verschieben	41Q5	192.168.200.235	10		<1		
Größe ändern	Dibos	192.168.200.32	10				
	ion	192.168.200.43	10	•	<1		
 Minimieren 	NWK-C32W2	192.168.200.47	10	•	1		
Maximieren	11	192.168.200.211	10	•	1		
	DSR-3716P	192.168.200.221	60		<1		
X Schließen Alt+F4	CamControl IP	192.168.200.46	10		<1		
	Multieye	192.168.200.225	10		<1		
Konfiguration	15	192.168.200.215	10		<1		
Info über AccPingExe	DSR-5716	192.168.200.220	60				
	_X M12	192.168.200.233	10		<1	_	
E Accellence Labor NetAv	/is Observer II	192.168.200.204	10		<1	<u> </u>	
Verbindung mit EBÜS. Daten werden g Daten geladen.	Verbindung mit EBÜS. Daten werden geladen.						
		.	'erbindungs	status EBÜS			
Verbindungsüberwachung stoppen]				Beenden		

Nach Anklicken des Menüpunktes erscheint folgender Dialog:

A	ccPingKonfi	g - Konfiguration	×
	-AMS_RCP-V	/erbindung zu EBÜS	
	IP:	localhost	
	Port:	23	
	Passwort:	•••••	
	Datei mit w ingSrv\ins	eiteren IP-Adressen tall\ipListe.txt durchsuchen	
	🔽 Gestör	te Verbindungen bei Programmstart melden	
	Erst nach me	hr als 10 erfolglosen Pingserien melden	
	Sprachdatei:	D:\mbr\AccPing: durchsuchen	
	ОК	Abbrechen	

Im Konfigurationsdialog können in der Gruppe "AMS_RCP Verbindung zu EBÜS" folgende drei Parameter eingestellt werden:

- IP Die IP-Adresse des EBÜS von dem Daten bezogen werden sollen (hier ist auch die Eingabe eines DNS Namens möglich)
 Port Der Port für die Kommunikation mit EBÜS
- Passwort Das RCP Passwort für die Kommunikation mit EBÜS

Darunter kann optional eine Datei mit weiteren IP-Adressen zur Überwachung angegeben werden (siehe 6.1 Weitere IP-Adressen überwachen). Danach folgen noch verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, die jetzt erklärt werden:

- gestörte Verbindungen bei Programmstart melden: Ist hier das Häkchen gesetzt, so werden Verbindungen, die direkt beim Start des Programmes nicht erreichbar sind gemeldet. Ist das Häkchen nicht gesetzt, so werden Verbindungen erst dann als gestört gemeldet, wenn der Status einmal von grün (=erreichbar) zu rot (=nicht erreichbar) gewechselt hat.
- Erst nach mehr als x erfolglosen Pingserien benachichtigen: Hier kann noch einmal ein Schwellenwert festgelegt werden, nach wie vielen erfolglosen Pingserien eine Meldung ausgelöst werden soll. Eine Pingserie umfasst jeweils drei Pings. Erst wenn diese drei Pings alle fehlschlagen, gilt auch die Serie als erfolglos. Da es vorkommen kann, dass eine Verbindung nur kurzzeitig unterbrochen ist, aber wenige Sekunden später wieder verfügbar ist, kann hier zum Beispiel festgelegt werden, dass erst nach drei erfolglosen Pingserien eine Meldung angezeigt werden soll.
- Sprachdatei: Hier kann eine Datei angegeben werden, welche die Beschriftung der Dialoge, sowie angezeigte Meldungen beinhaltet, um zum Beispiel die Sprache zu wechseln (siehe 6.4 Anpassen von Texten)

Die IP-Adressen aus der Liste werden periodisch gepingt, bis entweder die Anwendung geschlossen wird, der Ping-Vorgang vom Anwender abgebrochen wird, oder die Konfigurationsliste geändert wird (Auswahl einer anderen Datei, oder Änderung von IP / Port / Passwort). Werden die Einstellungen geändert, so werden zunächst die laufenden Pingserien gestoppt und danach die Liste neu aufgebaut.

Über den Button "Verbindungsüberwachung beenden" kann der Ping-Vorgang jederzeit angehalten werden.

Ändert sich der Status einer Bildquelle, so wird diese Änderung zum einen visuell angezeigt (Wechsel des Status von rot auf grün oder umgekehrt), zum anderen wird in EBÜS eine Meldung angezeigt, wenn der Status von grün nach rot gewechselt hat (wenn also eine IP-Verbindung gestört ist).

Logbuch	Störungsmeldung	1/2	ID M ×
Konfiguration	Modul 'PingService' um 09:24:07:		
Registrierung	IP-Verbindung zu Bildquelle 'NetAvis Observer II'		
Benutzerverwaltung			
Passwort ändern	Störungsmeldung von Modul 'PingService' um 09:24:07:		
Benutzer abmelden	in Schutzobjekt 'Accellence Labor' (192.168.200.221) ist gestört!		-

Seite 8 / 20

Ver. 2.1.4.2

4 Betrieb als Service

Wenn die IP-Verbindungsüberwachung nicht nur bei Bedarf gestartet werden, sondern kontinuierlich laufen soll, empfiehlt sich der Betrieb als Windows-Service. Dazu dient die AccPingSRV.exe, die in einstellbaren Zeitintervallen an alle konfigurierten IP-Adressen einen Ping sendet.

AccPingSRV.exe wird bei der Installation von EBÜS automatisch als Windows-Service registriert und gestartet. Die Verwaltung des Service (Registrieren, Unregistrieren, Starten, Stoppen) ist über ein Konfigurationsprogramm (siehe 4.1) möglich.

Der Service arbeitet im Prinzip genauso wie die in Kapitel 3 vorgestellte Anwendung, nur dass der Service nicht immer wieder manuell gestartet werden muss: Der Service läuft nach dem Start des PCs automatisch im Hintergrund, für den Anwender normalerweise unsichtbar. Eventuelle Fehler- oder Statusmeldungen des Service können über das zugehörige Konfigurationsprogramm AccPingKonfig.exe eingesehen werden.

Bei Änderungen des Status einer Bildquelle wird eine Meldung direkt am EBÜS Video-Arbeitsplatz ausgegeben. Die Meldung wird genau dann ausgegeben, wenn sich der Status einer IP Adresse von "Ping erfolgreich" auf "Ping fehlgeschlagen" geändert hat. Dadurch wird verhindert, dass – falls eine IP-Adresse dauerhaft nicht erreichbar ist – immer wieder die gleichen Störungsmeldungen angezeigt werden.

4.1 AccPingKonfig

Der Service kann über die Konfigurationsoberfläche "AccPingKonfig" registriert, unregistriert, gestartet und gestoppt werden. Weiterhin gibt es über diese Oberfläche noch die Möglichkeit, den Service zu konfigurieren sowie sich den Status des Services genauer anzeigen zu lassen.

Unter Windows 7 muss die AccPingKonfig.exe mit Administratorrechten ausgeführt werden, damit sie eine Verbindung zum Service herstellen kann. Dazu bitte bei den Dateieigenschaften der AccPingKonfig.exe im Karteireiter "Kompatibilität" die Checkbox "Programm als Administrator ausführen" setzen:

😑 Eigenschaften von Ac	cPingKonfig.exe		×
Allgemein Kompatibilität	Sicherheit Details	Vorgängervers	ionen
Falls dieses Programm Pr Kompatibilitätsmodus, de übereinstimmt, unter der Hilfe beim Auswählen	robleme verursacht, w r mit der früheren Wind das Programm richtig f der Finstellungen	ählen Sie den dows- Version unktionierte.	
-Kompatibilitätsmodus-	act children gen		- I
Programm im Kom	patibilitätsmodus ausfi	ihren für:	
Windows XP (Servic	e Pack 3)	-	
Einstellungen			51
Mit 256 Farben au	ısführen		
🔲 In Bildschirmauflö:	sung 640 x 480 ausfül	nren	
📃 Visuelle Designs d	leaktivieren		
📃 Desktopgestaltun	g deaktivieren		
📃 Skalierung bei hol	hem DPI-Wert deaktiv	ieren	
Berechtigungsstufe			51
Programm als Adn	ninistrator ausführen		
🛞 Einstellungen für all	e Benutzer ändern		
	OK Abbree	chen Ü <u>b</u> erne	ehmen

Nun kann die AccPingKonfig.exe mit Doppeklick gestartet werden.

Es erscheint dann folgendes Fenster:

ΞA	AccPingKonfig							
	Service registrieren	Status Service ist registriert			20		llon	~~
s	ervice unregistrieren	Status des Services: là	iuft		tec			JC ies
	Service starten	Startzeit: 2014-07-01 Überwachte IPs: 42	16:52:04					
	Service stoppen	Anzahi Pings gesamt: a Anzahi Meldungen: 0	I Meldungen: 0 e-Version: 2.0.0.7 (AccPingSRV)					
	Status aktualisieren	Service-Version: 2.0.0	./ (AccPingSRV)					
	Konfiguration							
	Objekt	Bildquelle	IP-Adresse	т	Status	Pipa		
~	Accellance put de		102 169 200 211	10	Judias	1		
		AAIS 211	192.166.200.211	10	- 21	1		
	Accellence aur de	Convision Autore Multieure	192.166.200.43	10		<1		
	Accellence Labor	Artec Multieye	192.166.200.225	10		972		
	Accellence Labor	AXIS 211 ODerrall	192.168.200.211	10	- 21	1		=
E	Accellence Labor	AXIS 241QS	192.168.200.241	10		1		-
E	Accellence Labor	Bosch Dibos	192.168.200.32	10		972		
E	Accellence Labor	CBC 2R-DHC163UNP	192.168.200.234	10				
E	Accellence Labor	Convision	192.168.200.43	10		<1		
E	Accellence Labor	HeiTel CamContro	192.168.200.46	10		<1		
E	Accellence Labor	HeiTel CamTel IP	192.168.200.229	10		972		
E	Accellence Labor	Mobotix ActiveX	192.168.200.233	10		1		
E	Accellence Labor	Mobotix M12	192.168.200.233	10		1		
E	Accellence Labor	NetAvis Observer II	192.168.200.204	10		972		
E	Accellence Labor	Sanyo DSR-3716P	192.168.200.221	60				
E	Accellence Labor	Sanyo DSR-5716	192.168.200.220	60				
E	Accellence Labor	AXIS 211 Bewegung	192.168.200.211	10		1		
E	Accellence Labor	AXIS 241QS ActiveX	192.168.200.241	10		1		
E	Artec	Multieye im Web	77.20.143.48	60		38		
E	Berlin Mitte	Unter den Linden	194.94.40.10	60				
E	Berlin Mitte	Schlossplatz	194.94.40.10	60				
F	Deutschland	Fecon - A40 Dicht	104 30 195 7	60		27		*
сMe	dungen des Services —							
20 20 20 20	2014-07-01 16:52:04: Verbindung mit EBÜS. Daten werden geladen. 2014-07-01 16:52:09: Fehler beim Einlesen Daten : Hostname panorama-hotel.dyndns.tv konnte nicht in eine 2014-07-01 16:52:21: Fehler beim Einlesen Daten : Hostname camdisc1.svr10.demo.heitel.com konnte nicht in 2014-07-01 16:52:23: Daten geladen.							
Me	ldungen							
20 20 20 20 20 20 20	14-07-01 16:31:35: Ser 14-07-01 16:32:52: Ser 14-07-01 16:33:25: Ser 14-07-01 16:33:48: Ser 14-07-01 16:33:52: Ser 14-07-01 16:52:05: Ser	vice gestartet vice gestartet vice unregistriert vice registriert vice gestartet vice gestartet						*
В	eenden							

Seite 11 / 20

Michael Brückner

Ping-Service

Auf der linken Seite oben befinden sich sechs Schaltflächen:



- Service registrieren

Dieser Button ist nur aktiv, wenn der Service bisher noch nicht registriert wurde (der Service wurde vorher unregistriert).

Der Anwender wird nach Drücken dieses Buttons gefragt, welche exe-Datei er als Service installieren möchte. Der Name des Services wird aus dem Dateinamen gebildet, kann aber auch noch vom Anwender geändert werden.

Service wählen		×
ServiceName:		
Datei:	durchsuchen	
ОК	Abbred	hen

- Service unregistrieren

- Service starten

- Service stoppen
- Status aktualisieren
- Konfiguration

Hier kann ein bereits registrierter Service wieder unregistriert werden. Falls der Service noch läuft, wird ein Warnhinweis ausgegeben und der Service nicht unregistriert.

- Startet den vorher registrierten Service
 - Stoppt den vorher registrierten und gestarteten Service

Über diesen Button kann eine Aktualisierung der Statusanzeige erzwungen werden. Der Status wird ansonsten standardmäßig alle fünf Sekunden aktualisiert.

zeigt einen Konfigurationsdialog an. Der Dialog ist derselbe wie bei der Anwendung AccPingExe (siehe auch 3.1 Konfiguration der Anwendung) Nach Klick auf OK im Dialog werden die Konfigurationsdaten in der Registry gespeichert und der Service wird über die Änderung benachrichtigt. Die Daten für Anzahl Ips werden neu berechnet, die Daten für Anzahl Pings und Anzahl Meldungen werden auf 0 zurückgesetzt

Seite 12 / 20

Status Service ist registriert

Status des Services: läuft Startzeit: 2010-01-26 17:10:22 Überwachte IPs: 33 Anzahl Pings gesamt: 38 Anzahl Meldungen: 9

Auf der rechten Seite oben wird der aktuelle Status des Services angezeigt. Dabei werden folgende Punkte aufgelistet:

- Registrierung des Services (Ist der Service bereits registriert, oder noch nicht)
- Status des Services (wird nur angezeigt, wenn der Service bereits registriert ist) (mögliche Werte: "läuft" / "läuft nicht")
- Startzeit des Services
- Anzahl der überwachten IP-Adressen
- Anzahl der bisher insgesamt gesendeten Pings
- Anzahl der bisherigen Meldungen an EBÜS (Statusänderungen der Pings)

Unterhalb der Buttons und der Anzeige der Statusdaten werden die aktuellen Ping Vorgänge grafisch angezeigt. Diese Liste entspricht der beim Programm AccPingExe bereits beschriebenen Darstellung.

Darunter befindet sich ein Feld, in dem Meldungen des Services angezeigt werden (zum Beispiel bei Problemen beim Einlesen der Daten von EBÜS)

Ganz unten werden Meldungen des Konfigurationsprogrammes selbst angezeigt. Beispielsweise, ob der Service gestartet oder gestoppt wurde, oder ob Konfigurationsdaten übernommen wurden.

5 Konfiguration in EBÜS

5.1 IP-Adressen und Ping-Intervalle

Die IP-Adressen und Ping-Intervalle können in EBÜS konfiguriert werden.



Dazu klickt man im Hauptfenster von EBÜS in der linken unteren Ecke auf den Button **Konfiguration** (Achtung: dieser Button ist nur sichtbar, wenn der Nutzer über das entsprechende Benutzerrecht verfügt)

🔀 Konfiguration Videoarbeitsplatz			
Fenster Optionen AutoClick Video-Anzeige AutoArchiv Amtsvorwahl RCP Neu			
	Farben auswählen	Speicherüberwachung	
Netzwerk-Adapter		Host-Tabelle	
DFÜ-Verbindungsstatus		TCP/IP-Verbindungen	
Bildquellenadapter		Anrufverwaltung	
	VideoServer	Aktive Video-Spuren	
	Schutzobjektliste	Weiterleitung	
	Schutzobjekte und Bildquellen konfigurieren		
accellence			
technologies OK			

Nun wählt man den unteren Button Schutzobjekte und Bildquellen konfigurieren.

Michael Brückner

Ping-Service

27.03.2022

Im nun geöffneten EBÜS_Konfig wählt man aus der linken Liste das gewünschte Schutzobjekt aus und klickt dann in der Mitte auf den Reiter **Bildquellen**. Hier wählt man die gewünschte Bildquelle. Danach kann man auf der rechten Seite die IP-Adresse sowie die Intervallzeit für die Überwachung angeben. Wenn eines dieser beiden Felder nicht vorhanden ist, so ist für diese Bildquelle keine automatische Überwachung möglich. In folgendem Beispiel ist zu sehen, dass für die Bildquelle **AXIS 211** im Schutzobjekt **Accellence Labor** eine IP-Adresse (192.168.200.211) und ein Intervall für das Pingen (10 s) festgelegt wurden.



Sollte die Konfiguration verschiedene Intervallzeiten für eine IP-Adresse enthalten, wird die niedrigste Intervallzeit für das Pingen verwendet. Dies kann passieren, wenn mehrere Bildquellen unter einer IP-Adresse erreichbar sind.

Seite 15 / 20

5.2 AMS_RCP Verbindungsparameter

Damit der PingService Kontakt mit EBÜS aufnahmen kann, müssen die dortigen Eintstellungen der RCP-Verbindungsparameter mit den Einstellungen im Service übereinstimmen. In EBÜS werden die Einstellungen vorgenommen, indem man auf den Button **Konfiguration** klickt und im daraufhin erscheinenden Fenster den Reiter RCP wählt. Hier können jetzt Port und Passwort für die AMS_RCP-Verbindung eingestellt werden.

Automatischer Rundgang			
Logbuch	Konfiguration Videoarbeitsplatz		
Konfiguration	Fenster Optionen AutoClick Video-Anzeige AutoArchiv Amtsvorwahl RCP Neu		
Registrierung Benutzerverwaltung	TCP/IP-Port für AMS_RCP und VI_RCP: [23 Passwort für RCP-Login: ********** Trennzeichen für Kameranamen:		
Benutzer abmelden	Verbindung automatisch trennen nach 90 s Leerlauf Automatische Liveverbindungen durch AlarmServer sperren Fernkonfiguration S0+BQ durch AMS_RCP freigeben		
	 Auf Anfrage Namen des angemeldeten Benutzers mitteilen Systemzeit darf über AMS_RCP synchronisiert werden Remote-Zugriff auf Bildquellenadapter freigeben (VI_RCP) 		
	CAPI: ISDN Telefonnummer		

6 Technische Details

6.1 Weitere IP-Adressen überwachen

Wenn neben den in EBÜS konfigurierten Bildquellen weitere IP-Adressen überwacht werden sollen, so können diese in einer ASCII-Datei vorgegeben werden, die z.B. mit dem Windows-Editor (notepad.exe) erstellt wird:

🝺 ipListe.txt - Editor	
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten F <u>o</u> rmat <u>A</u> nsicht <u>?</u>	
IPA=127.0.0.1 PNG=100 so=localhost IPA=123.456.789.101 PNG=60 so=Test feste IP-Adresse IPA=www.bahn.de PNG=20 so=Bahn	*

Zwischen den einzelnen Parametern in einer Zeile muss jeweils ein Tabulatorschritt eingefügt werden.

Die Felder IPA und PNG müssen zwingend vorhanden sein, die Parameter so (für Schutzobjekt) und bq (für Bildquelle) sind optional. Ist einer dieser beiden Parameter (oder auch beide) vorhanden, so wird der Wert in der Liste der IP-Adressen angezeigt.

Als Beispiel gibt es im selben Verzeichnis wie die exe-Datei drei Textdateien mit IP-Listen: eine kurze Liste mit wenigen Einträgen, eine etwas längere Liste mit ca. 130 Einträgen und eine Liste mit absichtlich falschen Einträgen, um die Fehlermeldungen beim Einlesen zu testen.

Um die in dieser Datei konfigurierten IP-Adressen überwachen zu lassen, muss diese Datei aus der PingService-Anwendung bzw. aus der Konfigurations-Anwendung zum Ping-Service ausgwählt werden:

AccPingKonfig - Konfiguration			
AMS_RCP-Verbindung zu EBÜS			
	IP:	localhost	
	Port:	23	
	Passwort:		
Datei mit weiteren IP-Adressen ngSrv(install\ipListe.txt durchsuchen			
Gestörte Verbindungen bei Programmstart melden Erst nach mehr als 10 erfolglosen Pingserien melden			
Sprachdatei: D:\mbr\AccPing: durchsuchen			
	OK	Abbrechen	
	Dinges	mulaa daa	

6.2 Ping Vorgang

Durch Drücken des Buttons "Pings starten" werden mehrere Threads gestartet, die innerhalb der definierten Zeitintervalle an die jeweiligen IP-Adressen einen Ping senden. Bei dem Service wird diese Routine automatisch nach dem Einlesen der Daten gestartet. Genau betrachtet wird dabei nicht nur jeweils ein Ping gesendet, sondern es werden für jede IP in einer Schleife nacheinander drei Pings mit einem Timeout von jeweils 1500 ms losgeschickt. Ist einer der drei Pings erfolgreich, so wird die Schleife abgebrochen, der Status für diese IP auf 4 (= grün = Ping erfolgreich) gesetzt und die verbleibenden Pings werden nicht mehr gesendet. Wenn bei allen drei Pings Fehler auftraten, beziehungsweise der Timeout überschritten wurde, so wird für diese IP der Status auf 2 (= rot = Ping fehlgeschlagen) gesetzt. Während die Schleife abgearbeitet wird (die Pings also laufen) wird der Status jeweils um eins hochgesetzt. Der Status des Pingvorganges kann also folgende Werte annehmen:

Status	Farbe	Bedeutung
0	Grau	Ping noch nicht gestartet
1	Gelb + Grau	Ping läuft zum ersten Mal
2	Rot	Alle drei Pings fehlgeschlagen
3	Gelb + Rot	Alle drei Pings fehlgeschlagen, nächste Pingserie läuft
4	Grün	Ping erfolgreich
5	Gelb + Grün	Ping erfolgreich, nächste Pingserie läuft

6.3 Anpassen von Texten

Die Beschriftung der Bedienelemente, sowie die Texte etwaiger Meldungen wird von allen drei Komponenten (Service, Konfigurationsoberfläche und eigenständige Anwendung) beim jeweiligen Programmstart aus einer Sprach-Konfigurationsdatei ausgelesen. Diese Datei kann im Konfigurationsmenue festgelegt werden. Wird keine Datei angegeben, so wird eine Standardbeschriftung (in deutscher Sprache) verwendet. Die Sprach-Konfigurationsdatei kann mit jedem ASCII-Editor bearbeitet werden. Jede Zeile dieser Datei enthält den Text für ein ganz bestimmtes Bedienelement. Dabei werden folgende Darstellungen für Sonderzeichen verwendet:

- \r Wagenrücklauf (return) \n Zeilenvorschub (newline)
- \t Tabulator (tab)

Achtung: Reihenfolge und Zeilennummern der Texte dürfen nicht verändert werden, weil sonst die Zuordnung der Texte zu den Bedienelementen verloren geht. Auch die Sonderzeichen und eventuelle führende oder abschließende Leerzeichen sollten beim Bearbeiten erhalten bleiben, damit der Text die passende Form für das vorgesehene Bedienelement beibehält. Die Texte selbst können aber nach eigenen Wünschen umformuliert werden. So kann z.B. das Wort "Service" durch das Wort "Dienst" ersetzt werden, die Meldung "Keine Verbindung zum EBÜS" durch "EBÜS nicht verfügbar", u.s.w., ganz wie es den jeweiligen Erfordernissen entspricht.

Um leicht erkennen zu können, welche Zeile der Sprach-Konfigurationsdatei zu welchem Bedienelement gehört, kann die Datei AccPingService.indizes.lang gewählt werden: Dann werden statt der Texte die Indizes (=Zeilennummern der Sprach-Konfigurationsdatei) der Bedienelemente angezeigt. Mit dieser Information können Sie in der Sprach-Konfigurationsdatei gezielt die Texte an den gewünschten Positionen finden und anpassen.

7 Support / Hotline

Weitere Informationen zu EBÜS finden Sie stets aktuell unter \rightarrow <u>www.ebues.de</u>

Haben Sie noch Fragen oder Wünsche zu EBÜS?

Dann wenden Sie sich bitte

- telefonisch unter 0511 277.2490
- per E-Mail an support@accellence.de

an unsere Hotline. Wir sind Werktags von 9:00-17:00 Uhr zu erreichen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit mit EBÜS und stehen für Ihre Wünsche und Fragen jederzeit gern zu Ihrer Verfügung.

Stand: 27.03.2022, Dipl.-Ing. Hardo Naumann



