



# Virtueller Wächterrundgang mit EBÜS

🚹 EBÜS Rundgang - PCNAU04	Benut	zer: Hardo	Naum	ann, angemel	ldet am 11.02.2014	um 00:12	E:\Deve	lop\EBÜS\bi	in\Configurati	ion\AutoPatrol	\sobq.txt		
9 konfigurier	rte Aufträ	ige	3 ü	iberfällige Aufträ	äge <b>Fehlerhafte A</b>	ufschaltun	gen	Da	e	in die Wennen	die bester Dieselaare		
Der angezeigte Ausschnitt der Liste so	oll dem al	ktiven Bedie	nplatz	folgen		C1 🖂 (	2 🗆 C3		C5 C6	C7	C8 C9	g aufgeschaltet werden soller	'"
H Liste der Aufschaltaufträg	ge					C13 🔳 (	C14 🔽 C15	C16	C17 🔽 C18	B C19	C20 C21 C	C22 C23 C24	
Schutzobjekt: Bildquelle -	0 !	Status	Q Pr	io Dauer	Wochenplan	Funktion	Kameras	Presets	Maßnahmen	itext TO	A Bedienplatz	Letzter Auftrag	N
Accellence Labor: AXIS 211 🚥	XÝ		0	0			-	-		0	7		
Geutebrück: GeViScope Cam2 🚥	XÝ	Late	1	6				-		0	0	10.02.2014 23:17	11
Accellence Labor: AXIS 211 🚥	XÝ		2	0			-	1,12,13		0	7		
Accellence Labor: AXIS 211 🚥	XÝ	Busy	2	5		S1	1,3,4	-	Licht aus?	3	7 EBUES-BP5-/	AM 11.02.2014 00:19 s	30
Accellence Labor: AXIS 211 🚥	XÝ	Failed	2	8		S1	-	-		2	7	11.02.2014 00:15	11
Accellence Labor: AXIS 211 🚥	XÝ	Failed	3	8		S1	-	-	Tür zu?	7	7	11.02.2014 00:15 1	11
Accellence Labor: AXIS 211 🚥	XÝ	ок с	0 <mark>K</mark> 4	8	a second	S1	15-18,20	-		4	7	11.02.2014 00:15	11
Geutebrück: GeViScope Cam1 🛛 📟	XÝ	Late	5	2	alada basa, ; ; (adad		-	-		0	0	10.02.2014 23:16	11
Accellence Labor: AXIS 211 🚥	XÝ	ок с	0K 5	8		S1	-	1,12,13		2	7	11.02.2014 00:19 1	11
Accellence Labor: AXIS 211 🚥	XÝ	ок с	)К 9	4	l I Pitis : and	S1	-	-		0	7	11.02.2014 00:18 1	11
Geutebrück: GeViScope Cam3 📟	XÝ	Late	9	6				-		0	0	10.02.2014 23:17	11
Dallmeier: Demo DMS 240 🚥	XÝ		0	0			-	-		0	7		
HeiTel ISDN: 02 CamDisc srv 10 I 📟	XÝ		5	0	a second a second		5,15,18	•		0	7		
Bosch: DiBos-8 🚥	XÝ		0	0	and the second s		-	-		0	7		
Convision: V600 🚥	XÝ		7	0			-	-		0	7		
Xtralis: Xtralis Remote 🚥	XÝ		0	0				-		0	7		
WIE: Labor1 🚥	XÝ		0	0			-	-		0	7		
VCS: Nümberg Test 53 🚥	XÝ		0	0			-	-		0	7		
SeeTec: Philippsburg Testserver 🛛 📟	XÝ		0	0			-	-		0	7		
Security Center: Digi-Lan Netzwer 📟	XÝ		0	0			-	-		0	7		
Security Center: Digi-Lan Netzwer 📟	XÝ		0	0			-	-		0	7		
Security Center: Digi-Lan Netzwer 📟	XÝ		0	0			-	-		0	7		
digivod: Referenzbildquelle 🚥	XÝ		0	0			-	-		0	7		
•	۲												
Bedienplätze	R	Verbindun	g	Autopatrol	Aufschaltung	Status							
EBUES_SERVER	- 8	getrennt				TCP Error							
EBUES-BP1-XP	5	registriert		gespent		Ready							
EBUES-BP2-W7-64	3	registriert		gespent		Ready							
EBUES-BP3-XP	- 6	registriert		gespent		Ready						2014	
EBUES-BP4-XP	8	registriert		freigegeben	bereit	Ready						Dienstag	
EBUES-BP5-AMWIN	6	registriert		freigegeben	läuft	Message	waiting		1	accel	ence	A A 🚺 🕻 🤾 🤅	
EBUES-BP6-W7-32	3	registriert		gespent		Ready			t	echno	logies		
EBUES-BP7-W7-64	8	registriert		freigegeben	bereit	Job Failed						Februar	

#### Status: Freigegeben

Dieses Dokument ist geistiges Eigentum der Accellence Technologies GmbH und darf nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung verwendet, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# Inhalt

1	Einl	eitung	
2	Fun	ktionsweise	4
3	Bed	lienung	5
	3.1	Hauptfenster	5
	3.2	Bedienelemente	6
	3.3	Werte eingeben	9
	3.4	Wochenplan vorgeben	
	3.5	Aufschaltung starten	
4	Inst	allation	
5	Kon	ifiguration	
6	Vora	aussetzungen	
7	Meh	nrfach-Betrieb	
8	Sup	port / Hotline	
	•	•	

# **Syntaxhinweise**

- <x> Platzhalter, für den konkrete Werte eingesetzt werden müssen.
- → Verweis auf weitere Dokumente oder Textstellen
- {F4} Bezeichnung einer Taste auf der PC-Tastatur

#### 24.02.2023

# 1 Einleitung

Das Programm EBÜS\_AutoPatrol dient der **automatisierten Abarbeitung von Videoüberwachungsaufträgen** auf einem oder mehreren Arbeitsplätzen. Es ist mehrplatzfähig und wird in einem gemeinsamen Netzwerk (LAN) zusammen mit den EBÜS Video-Arbeitsplätzen (EBÜS VA) betrieben.

Mit EBÜS\_AutoPatrol kann ein videobasierter virtueller Wächter-Rundgang realisiert werden: Nach einem vorgegebenen Zeitplan werden anstehende Aufschaltaufträge auf die jeweils freien Video-Arbeitsplätze verteilt, sofern der davor sitzende Leitstellen-Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz für den Rundgang freigegeben hat.

EBÜS\_AutoPatrol schaltet wahlweise nach einer einstellbaren Zeit oder nach manueller Bestätigung durch den Leitstellen-Mitarbeiter auf die nächste Kamera um. Vor den Bestätigungen wird ein je Auftrag konfigurierbarer Maßnahmentext angezeigt. Je Aufschaltauftrag können auch spezielle Ansagen konfiguriert werden, um die Mitarbeiter in der Leitstelle akustisch darauf aufmerksam zu machen, was jeweils zu tun ist.

Alle erledigten Aufschaltaufträge werden im Logbuch für eine spätere Auswertung und Abrechnung protokolliert (Option "Verbindungsnachweis").

In einer übersichtlichen Tabelle können Sie auf einen Blick erkennen,

- welche Video-Arbeitsplätze gerade aktiv sind,
- welche Bildquelle gerade bearbeitet wird (gelb),
- welche Aufträge erfolgreich abgeschlossen wurden (grün),
- bei welchen Bildquellen die Aufschaltung überfällig ist (violett) und
- bei welchen Bildquellen Probleme auftraten (rot).

So können Sie gezielt möglichen Problemfällen nachgehen.

EBÜS\_AutoPatrol kann parallel zum EBÜS AlarmServer genutzt werden. Alarme oder manuelle Aufschaltungen bekommen dabei stets Vorrang vor den automatischen Aufschaltungen von EBÜS\_AutoPatrol.

### 2 Funktionsweise

EBÜS\_AutoPatrol ist eine reine Softwarelösung, die auf einem handelsüblichen PC oder Server unter dem Betriebssystem Windows läuft.

Die Software steuert die Aufschaltung von Bildquellen auf verschiedene EBÜS-Bedienplätze. Nach dem Start verbindet sich das Programm EBÜS\_AutoPatrol über TCP/IP mit jedem EBÜS-Bedienplatz. Dabei werden alle Bedienplätze berücksichtigt, die mit ihrem Namen und IP-Adresse sowie dem Gerätetyp VA ("Video Arbeitsplatz") in der Hosttabelle (Datei "./Network/hosts.txt") eingetragen sind.

Nach erfolgreicher Verbindungsaufnahme fragt EBÜS\_AutoPatrol mit Hilfe des AMS\_RCP-Protokolls von jedem EBÜS-Video-Arbeitsplatz sämtliche bei ihm verfügbaren Schutzobjekte mit den dazugehörigen Bildquellen ab und stellt daraus eine Gesamtliste aller verfügbaren Bildquellen zusammen.



Aus dieser Liste können per Doppelklick oder Anklicken einer der Bildquellen ausgewählt werden, die im Rahmen des Rundgangs aufgeschaltet werden sollen. Die ausgewählten Bildquellen werden als neue Zeilen an die Auftragsliste angefügt. Die gleiche Bildquelle kann auch mehrfach gewählt werden, um für sie mehrere Aufschaltaufträge zu konfigurieren, etwa eine Aufschaltung mit einem bestimmten Maßnahmentext und einer Schaltfunktion "Licht aus" morgens, eine weitere mit einem anderen Maßnahmentext und der Schaltfunktion "Licht an" abends.

EBÜS\_AutoPatrol arbeitet alle Aufschaltaufträge in der vom Anwender z.B. per Prioritätswert festgelegten Reihenfolge der Auftragsliste von oben nach unten ab und sorgt dafür, dass sie von den jeweils dafür zur Verfügung stehenden Arbeitsplätzen bearbeitet werden.

### 3 Bedienung

Henning Knief

### 3.1 Hauptfenster

Starten Sie EBÜS\_AutoPatrol, z.B. mit Doppel-Klick der Maus auf die Datei AutoPatrol.exe im Windows-Explorer. Sind zu diesem Zeitpunkt bereits EBÜS Video-Arbeitsplätze aktiv, so werden von diesen die Namen der verfügbaren Schutzobjekte sowie der zugehörenden Bildquellen geladen. Anschließend sehen Sie folgende Ober-fläche:



**Tooltipps:** Zeigen Sie mit der Maus auf ein Bedienelement, um einen Hinweistext dazu zu erhalten. Für Hinweise zu den Tabellenspalten zeigen Sie mit der Maus bitte in die Überschriftenzeile der Tabelle.

Rundgang.doc

Seite 5 / 16

Ver. 2.2.1

### 3.2 Bedienelemente

Bedienelemente mit dem Symbol ► dienen der Anzeige von Informationen. In Bedienelemente mit dem Symbol ◄ können / sollen Sie selbst etwas eingeben. Die angegebenen Nummern beziehen sich auf Abbildung 3.1:

#### 1) Neuer Auftrag 🖶

Durch Auswahl in der sich hier öffnenden Bildquellenliste können neue Zeilen für zusätzliche Aufschaltaufträge angelegt werden. Sie können in dieser Bild-

quellenliste Aufträge für mehrere oder sogar alle angebotenen Bildquellen anlegen, indem Sie zuerst mit der linken Maustaste auf das 🖶 - symbol für die erste auszuwählende Bildquelle klicken und dann bei gedrückter Shift-Taste auf die letzte auszuwählende Bildquelle: Für alle im markierten Bereich liegenden Bildquellen wird jeweils ein eigener Aufschaltauftrag angelegt.

#### 2) Schutzobjekt: Bildquellen ►

Diese Tabellenspalte zeigt die konfigurierten Schutzobjekte mit der darin gewählten Bildquelle, auf der der in dieser Zeile konfigurierte Aufschaltauftrag ausgeführt werden soll.

#### 3) Prio ◀

Mit dieser Zahl können Sie die Reihenfolge festlegen, in der die Aufschaltaufträge abgearbeitet werden.

#### 4) Dauer ◄

Zeitdauer in Sekunden für die effektive Aufschaltzeit jeder konfigurierten Kamera oder Preset-Position auf einem Video-Arbeitsplatz.

- Voreinstellung: 0 Sekunden. Eine Aufschaltung erfolgt dann nur, wenn Funktionen oder ein Maßnahmentext definiert sind, die dann die Dauer der Aufschaltung bestimmen.

- Maximum = 999 Sekunden.

- Deaktivierung: Durch Eingabe von -1 in dieses Feld kann ein Auftrag temporär deaktiviert werden, ohne dass die konfigurierten Parameter verloren gehen.

#### 5) Wochenplan <

Mit dem Wochenplan geben Sie die gewünschten Zeitpunkte für die automatischen Videoaufschaltungen vor (siehe Kapitel 3.4)

#### 6) Funktionen ◀

Hier können Sie Funktionen festlegen, die beim Abarbeiten dieses Aufschaltauftrages automatisch ausgeführt werden sollen. Die einzelnen Funktionen werden durch Leerzeichen voneinander getrennt.

Hier sind alle Funktionen gemäß Abschnitt 6.1.2. der Konfigurationsanleitung (→ <u>http://www.ebues.de/Konfiguration.pdf</u>) zulässig. Diese Funktionen werden nach erfolgreichem Herstellen der Verbindung zur konfigurierten Bildquelle von links nach rechts abgearbeitet.

Ab EBÜS\_AutoPatrol Version 2.1.0.4 werden zusätzlich folgende Funktionen unterstützt, die bereits bei Auswahl der Bildquelle ausgeführt werden:

Funktionsname	bewirkt
View.Main.Off	Videobildanzeige im Hauptfenster aus
View.Main.Quad	Normale Anzeige Alarm-Live-Voralarm-Historie
View.Main.Alarm	Nur Alarmbild anzeigen
View.Main.Live	Nur Livebild anzeigen
View.Main.Prealarm	Nur Voralarmbild anzeigen
View.Main.History	Nur Historienbild anzeigen
View.Main.Map	Nur Lageplan anzeigen
View.Fullscreen.Off	Vollbildanzeige aus
View.Fullscreen.Alarm	Vollbildanzeige Alarmbild
View.Fullscreen.Live	Vollbildanzeige Livebild
View.Fullscreen.Prealarm	Vollbildanzeige Voralarm
View.Fullscreen.History	Vollbildanzeige Historienbild
View.Fullscreen.Map	Vollbildanzeige Lageplan

#### 7) Kameras ◀

Wählen Sie hier die einzelnen Kameras, die nacheinander aufgeschaltet werden sollen. Standardwert = Kamera 1, Maximum = 24.

#### 8) Preset-Positionen ◀

Hier können Sie die Positionen einer PTZ-Kamera auswählen, die bei einer Aufschaltung der Bildquelle nacheinander angefahren werden sollen. Standardwert = 0, Maximum = 18.

#### 9) Maßnahmentext <

Der Text, den Sie hier vorgeben, wird bei Aufschaltungen dieser Bildquelle angezeigt und muss vom Leitstellen-Mitarbeiter bestätigt werden, bevor der nächste Schritt (Preset-Position, Kamera, Bildquelle) erfolgt.

Falls sowohl ein Maßnahmentext als auch eine Dauer konfiguriert wurde, wird der Maßnahmentext bei jeder Aufschaltung auf eine Bildquelle nur einmal angezeigt und muss nur einmal bestätigt werden; anschließend werden die weiteren für diese Bildquelle konfigurierten Kameras und Presets automatisch zeitgesteuert aufgeschaltet.

Anstelle oder ergänzend zu einem Maßnahmentext kann hier auch ein Ausdruck der Form <sound=xyz> eingetragen werden. Dann wird bei diesem Aufschaltauftrag auf dem Videoarbeitsplatz die Sound-Datei "xyz.wav" abgespielt. Die gewünschte Sound-Datei muss auf dem Zielsystem im DDM-Verzeichnis "sounds" vorhanden sein ( $\rightarrow$  Installation.pdf Kap. 8). Außerdem müssen alle EBÜS Komponenten mind. Version 2.0.2.0 haben.

#### 10) TO: Timeout ◀

Spätestens nach der hier konfigurierten Anzahl Sekunden wird ein Aufschaltversuch abgebrochen, damit es nicht zu lange dauert.

#### 11) Aufgeschalteter Bedienplatz ►

Hier wird der Name des EBÜS-Bedienplatzes angezeigt, der aktuell mit dieser Bildquelle verbunden ist.

#### 12) Bedienplätze ►

In dieser Liste werden alle in der Host-Tabelle konfigurierten EBÜS Video-Arbeitsplätze angezeigt. Die Farben und Texte hinter jedem Bedienplatznamen zeigen den aktuellen Zustand an:

Bedienplätze	R	Verbindung	Autopatrol	Aufschaltung	Status
EBUES_SERVER	3	getrennt			TCP Error
EBUES-BP1-XP	3	registriert	gespent		Ready
EBUES-BP2-W7-64	3	registriert	gespent		Ready
EBUES-BP3-XP	3	registriert	gespent		Ready
EBUES-BP4-XP	3	registriert	freigegeben	bereit	Ready
EBUES-BP5-AMWIN	3	registriert	freigegeben	läuft	Message waiting
EBUES-BP6-W7-32	6	registriert	gespent		Ready
EBUES-BP7-W7-64	3	registriert	freigegeben	bereit	Job Failed

Mit der Schaltfläche kann die Verbindung zu dem betreffenden Arbeits-platz neu gestartet werden. Dabei werden alle Konfigurationsdaten neu eingelesen. Somit können etwa an den Arbeitsplätzen neu konfigurierte Bildquellen im Rundgang berücksichtigt werden, ohne AutoPatrol neu starten zu müssen. Allerdings sollte diese Schaltfläche nicht betätigt werden, während der betreffende Arbeitsplatz einen Rundgang ausführt, weil dieser sonst dadurch abgebrochen wird.

#### 13) Zustand der Aufschaltung ►

Die Farbe in der Tabelle zeigt den Aufschaltzustand für jede Bildquelle:

- Weiß Keine Aufschaltung aktiviert
- Blau Aufschaltung aktiviert
- Rot Fehler bei versuchter Aufschaltung
- Gelb Bildquelle wird aktuell aufgeschaltet
- Grün Aufschaltung war erfolgreich

Magenta - Aufschaltung ist überfällig

#### 14) Anzahl Bedienplätze 🕨

Gibt die Anzahl der EBÜS-Bedienplätze an, die diese Bildquelle konfiguriert haben und somit aufschalten können. Anzeige einer Liste der verfügbaren Bedienplätze durch Maus-Klick auf das entsprechende Feld. Die Anzahl kann je nach Konfiguration variieren.

#### 15) Datum / Uhrzeit ►

Anzeige der aktuellen Uhrzeit und des aktuellen Datums als Analoganzeige.

- 16) Konfiguration Öffnet einen Dialog zur Konfiguration dieser Komponente (--> Kapitel 5).
- **17)** Statistik anzeigen Öffnet einen Dialog mit Statistik über die bisherigen Aufschaltungen.
- **18)** Logbuch anzeigen Öffnet das Logbuch mit Einträgen zu den fehlerhaften Aufschaltungen.

### 3.3 Werte eingeben

In folgende Spalten der Tabelle Liste der Aufschaltaufträge können Sie Werte eingeben:

- Prio: Wichtigkeit der Aufschaltung
- Dauer: effektive Aufschaltzeit; -1 deaktiviert den Auftrag temporär (ab Ver. 2.1.4.4)
- Wochenplan: legt die gewünschte Aufschaltzeitpunkte fest
- Funktion: diese Funktionen werden bei der Aufschaltung ausgeführt
- Kameras: Nummern der aufzuschaltenden Kameras
- Presets: anzufahrende Preset-Positionen der Kamera
- Ma
  ßnahmentext, den der Leitstellen-Mitarbeiter best
  ätigen muss
- TO: Timeout-Zeit, nach der ein Aufschaltversuch abgebrochen werden soll

Markieren Sie zunächst die Zellen, in die Sie einen Wert eingeben wollen: Um eine einzelne Markierung zu setzen, klicken Sie mit der Maus auf die gewünschte Zelle. Möchten Sie mehrere einzelne Zellen markieren, dann halten Sie zusätzlich beim Markieren der Zellen die {Strg}-Taste gedrückt. Einen Bereich, also mehrere übereinanderliegende Zellen, können Sie am einfachsten markieren, wenn Sie beim Maus-Klick in die Zelle am Ende der gewünschten Auswahl zusätzlich die {Shift} -Taste gedrückt halten.

<b>EBÜS Rundgang - PCNAU04</b>		Ben	utz	zer: Hard	o Na	umanr	n, angemel	det am 11.02.2014	um 00:12	E:\Deve	lop\EBÜS\bi	n\Configuration\Au
9 konfigurierte Aufträge 3 überfällige Aufträge Fehlerhafte Aufschaltungen												
🔲 Der angezeigte Ausschnitt der Lis	Der angezeigte Ausschnitt der Liste soll dem aktiven Bedienplatz folgen											
🖶 Liste der Aufschaltauf	🖶 Liste der Aufschaltaufträg Aufschaltdauer in Sekunden 5											
Schutzobjekt: Bildquelle	-	0	!	Status	Q	Prio	Dauer	Wochenplan	Funktion	Kameras	Presets	Maßnahmentext
Accellence Labor: AXIS 211		X	9			0	0			-	-	
Geutebrück: GeViScope Cam2		X	9	Late		1	6			-	-	
Accellence Labor: AXIS 211		X	9			2				-	1,12,13	
Accellence Labor: AXIS 211		X	9	Busy		2			S1	1,3,4	-	Licht aus?
Accellence Labor: AXIS 211		X	9	Failed		2	8		S1	-	-	
Accellence Labor: AXIS 211		X	9	Failed		3	8		S1	-	-	Tür zu?
Accellence Labor: AXIS 211		X	9	ок	ΟК	4	8		S1	15-18,20	-	
Geutebrück: GeViScope Cam1		X	9	Late		5	2	dada   basa, ; ; ; ; ; ; ; ; ;		-	-	
Accellence Labor: AXIS 211		X	9	ок	ΟК	5	8		S1	-	1,12,13	
Accellence Labor: AXIS 211		X	9	ок	ОΚ	9	4		S1	-	-	
Geutebrück: GeViScope Cam3		X	9	Late		9	6			-	-	

Sobald Sie Zellen markiert haben, öffnet sich das zugehörige Eingabefeld. Die darin vorgenommene Einstellung wird dann in alle markierten Zellen übernommen.

**MultiSelect** mit den Tasten {Shift} und {Strg} erlaubt gleichzeitiges Setzen von vielen ausgewählten Zellen sowie das Kopieren der Zellinhalte einer Zelle auf viele andere mit einem einzigen Mausclick: Der Wert der zuletzt ausgewählten Zelle wird in alle zuvor markierten Zellen übernommen.

Mit der Taste {Entf} (Entfernen) löschen Sie auf einen Schlag alle Einstellungen in den zuvor markierten Zellen.

#### **Henning Knief**

### 3.4 Wochenplan vorgeben

Beim Anklicken einer Wochenplan-Zelle in der Tabelle öffnet sich das Dialogfenster "Wochenplan". Damit können Sie schnell und einfach für jede Bildquelle die gewünschten Aufschaltzeitpunkte vorgeben: Für jeden Zeitpunkt, zu dem eine Videoaufschaltung erfolgen soll, setzen Sie mit der linken Maustaste einen blauen Strich. Mit der rechten Maustaste können Sie diese Aufschaltaufträge wieder löschen.

AutoPatrol

Wenn Sie bei gedrückter Maustaste von links oben nach rechts unten einen rechteckigen Bereich überstreichen, dann werden alle Aufschaltzeitpunkte im so markierten Rechteck gesetzt. Mit dem Feld "Periodenzeit" geben Sie dabei den zeitlichen Abstand der Aufschaltungen vor.



Im abgebildeten Beispiel sind die Aufschaltungen z.B. mit einer Periodenzeit von zwei Stunden angesetzt. Der kleinste einstellbare Zeitraum in diesem Raster beträgt 15 Minuten. Somit ergeben sich vier Teilstriche (mögliche Aufschaltzeitpunkte) pro Stunde: Der erste zur vollen Stunde, der zweite 15 Minuten später, u.s.w.

Wenn Sie Aufschaltzeitpunkte in der Zeile "Alle Tage" anklicken, so gelten diese Einstellungen für alle Wochentage. Wenn Sie dagegen in eine der Zeilen "Montag" bis "Sonntag" klicken, so gilt diese Einstellung nur für diesen Wochentag.

Mit dem Symbol 🖬 können Sie einen Wochenplan speichern; mit 🖆 einen gespeicherten Wochenplan wieder abrufen. So können Sie sich für die typischen Aufschaltrhythmen Wochenpläne zurechtlegen, die Sie dann auf Mausklick beliebigen Bildquellen zuweisen können.

### 3.5 Aufschaltung starten

Damit ein Rundgang startet, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Feld "Dauer" in der Tabelle > 0 Sekunden oder Maßnahmentext eingetragen
- Im Wochenplan mindestens ein Aufschalteintrag (blauer Strich)
- Seit der letzten Aufschaltung muss so viel Zeit vergangen sein, dass der nächste blaue Strich im Wochenplan erreicht wurde
- Am EBÜS Video-Arbeitsplatz muss die Check-Box "Automatischer Rundgang" aktiviert werden:

	👚 Grundzustand herstellen	
	Alarmbearbeitung abschließen	
Diese <u>Check-Box</u> muss gesetzt sein	Automatischer Rundgang	Voralarm-Zeit
	Logbuch	Objektdaten
	🔀 Konfiguration	Für dieses Objekt w

Abbildung 3.4: Ausschnitt aus der Oberfläche EBÜS-Bedienplatz

Mit dieser Check-Box erklärt der Leitstellen-Mitarbeiter, der am dem EBÜS Arbeitsplatz sitzt, dass er zum Betrachten von Bildern aus dem virtuellen Rundgang bereit ist. Sobald der eingestellte Zeitpunkt erreicht wird, wird die entsprechende Bildquelle bei ihm aufgeschaltet.

Die Aktivierung dieser Checkbox kann in EBÜS über Konfiguration  $\rightarrow$  AutoClick zeitgesteuert automatisiert werden:

X Konfiguration Videoarbeitsplaz	
Fenster Ontionen AutoClick van fe Video-Anzeige Aut	oArchiv ISDN BCP
Mit diesen Optionen können Begunschritte übersprungen oder	automatisiert werden:
Rundgang nach 3 Minuten ohne Bedien	ung automatisch aktivieren
Liveverbindung nach Minuten ohne Bedien	ung automatisch trennen
Benutzer nach Minuten ohne Bedien	ung automatisch abmelden
Rei Verbindungsfehler Verbindung automatisch trennen	
Bei Trennen der Verbindung automatisch Grundzuetand be	retellen
Sicherheitsabfrage bei 'Alambearbeitung abschließen' über	springen
Zeitauswahlfenster beim Beenden des Historienbildabrifs a	utomatisch schließen
Bestehende Live-Verbindung beim Annehmen eines Alams	automatisch beenden
Meldung schließen bei 'Grundzustand herstellen' oder 'Alarr	nbearbeitung abschließen'
Alarm-Meldungen automatisch bestätigen (ACHTUNG: Dar	n hat ggf. niemand den Alarm gesehen!)
Weiterleitung beenden bei 'Grundzustand herstellen' oder '	Nambearbeitung abschließen'
accellence technologies	ОК

### **4** Installation

Die Installation von EBÜS\_AutoPatrol erfolgt automatisch, sofern beim Setup von EBÜS im Dialogfenster "Komponenten auswählen" die Checkbox vor der Zeile "Virtueller Wächterrundgang" gesetzt wird:

i <sup>gj</sup> Setup - EBÜS		x
Komponenten auswählen Welche Komponenten sollen installiert werden?	ao	cellence
Wählen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren möchten. Klicken Sie wenn sie bereit sind fortzufahren.	auf "Weiter"	,
Benutzerdefinierte Installation	•	
<ul> <li>Video-Arbeitsplatz Grundmodul</li> <li>Bildquellenadapter</li> <li>Konfigurationprogramm</li> <li>Verbindungsnachweis</li> <li>Virtueller Wächterrundgang</li> <li>Kommando-Interpreter</li> <li>Intercom-Interface</li> <li>Testalarm-Generator: Überwacht verschiedene Alarmwege</li> <li>VMS-Supervisor: Zentrale Überwachung aller Video-Arbeitsplätze</li> <li>Die aktuelle Auswahl erfordert min. 487,2 MB Speicherplatz.</li> </ul>	45,9 MB ▲ 197,7 MB 2,0 MB 1,3 MB 0,3 MB 0,4 MB 1,2 MB 0,4 MB 0,4 MB	
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter >	Abbred	hen

Nach Abschluss der Installation kann EBÜS\_AutoPatrol mit dem Menüeintrag im Windows-Startmenü Start Programme EBÜS Rundgang gestartet werden.

Sie erkennen EBÜS\_AutoPatrol leicht am Programm-Icon mit dem Wachmann, der nachts mit einer Taschenlampe unterwegs ist:

EBÜS		
🚹 AutoPat	rol	

## **5 Konfiguration**

Durch Anklicken der Schaltfläche M, die Sie links oben im Hauptfenster finden, wird folgender Konfigurationsdialog geöffnet:

EBÜS Rundgang - Ver. 1.99.2.1 - Konfiguration							
Allgemein		Konfiguration für AMS_RCP-Verbindungsaufbau					
🔽 Log	gbuch-Einträge aktiv						
		TCP/IP-Port für AMS_RCP:	23				
– Farbe für F	Raster Wochenplan	Passwort:	******				
	Passive Farbe wählen (Disabled)	🥅 Host-Tabelle b	earbeiten				
	Aktive Farbe wählen (Enabled)	📥 TCP/IP-Verbind	dungen				
	Default-Farbwerte setzen						
Abbrec	hen		🖌 ОК				

Hier können Logbuch-Einträge aktiviert bzw. deaktiviert sowie die Farben für den Wochenplan eingestellt werden.

Auf der rechten Seite können die nötigen Einstellungen für die Verbindungen zu anderen EBÜS-Komponenten vorgenommen sowie die daraufhin aufgebauten TCP/IP-Verbindungen überwacht werden.

### 6 Voraussetzungen

Um EBÜS\_AutoPatrol nutzen zu können, müssen in Ihrem Freischaltschlüssel die Optionen "Rundgang" und "Rundgang aktivieren" gesetzt sein. Sie können in EBÜS mit der Schaltfläche Registrierung jederzeit nachschauen, welche Optionen bei Ihrer EBÜS-Lizenz freigeschaltet sind:

EBUS - Registrier	ungsdaten					
Anwendungsda	iten					
Application	EBÜS					
Component	VA					
AppVersion	1.99.1.26	-				
KeyVersion	004					
Distributor	Accellence Technologies GmbH					
Softwarelizenz						
Creator	Hardo Naumann					
Customer	Hardo Naumann					
Company	Accellence Technologies GmbH					
Email hardo.naumann@accellence.de						
Location	LAPNAU04					
Licencetype	intern	•				
Freigegebene (	Optionen					
opt=Ping-Servic	e					
opt=Redundantes	Speichern von Konfigurationsdate	en				
opt=Redundantes	Speichern von Videobildern					
opt=Referenzhil	dverwaltung					
opt=Rundgang						
opt=Rundgang ak	tivieren	_				
opt=Schnelle Vi	deovorschau					
opt=Intercom Interface						
opt=Steuerung durch AMS						
🔄 Neuen Freise	chaltschlüssel beantragen 🛛 🥕 Neuen S	ichlüssel installieren				

Bitte bestellen Sie bei Bedarf einen entsprechend erweiterten Freischaltschlüssel.

#### 24.02.2023

### 7 Mehrfach-Betrieb

Bei üblicher Installation verteilt eine einzige EBÜS\_AutoPatrol-Komponente, die etwa auf einem zentralen Server installiert wird, die darin konfigurierten Aufschaltaufträge an alle in der EBÜS-HostTabelle konfigurierten Video-Arbeitsplätze.

Bei Bedarf kann EBÜS\_AutoPatrol aber auch mehrfach auf verschiedenen Arbeitsplätzen gestartet werden, um jeweils nur einzelne oder eine Gruppe bestimmter Arbeitsplätze mit Aufschaltaufträgen zu versorgen.

Damit EBÜS\_AutoPatrol in diesem Fall mit anderen Parametern versorgt werden kann als die anderen EBÜS-Komponenten, ist es möglich, unter dem Dateinamen

pathes AutoPatrol.cfg

eine spezielle Pfadkonfigurationsdatei für EBÜS\_AutoPatrol anzulegen<sup>\*)</sup>. In dieser Pfadkonfigurationsdatei kann nun etwa mit der Parameterzeile

net=AutoPatrol

ein neuer Dateipfad zu einer speziellen Hosttabelle "hosts.txt" im Unterverzeichnis "AutoPatrol" konfiguriert werden, in der gezielt nur die EBÜS-Video-Arbeitsplätze konfiguriert werden, die von diesem AutoPatrol-Modul gesteuert werden sollen.

Jeder EBÜS-Platz, zu dem eine Verbindung aufgebaut werden soll, wird in folgender Form in die Host-Tabelle eingetragen:

Bedienplatzname{TAB}IP-Adresse{TAB}VA{RETURN}

Wichtig: Auch der PC, auf dem EBÜS\_AutoPatrol ausgeführt werden soll, muss in dem gleichen Format in die Host-Tabelle eingetragen werden. Er wird mit dem Gerätetyp "PTL" (=Patrol) gekennzeichnet:

📕 hosts.txt - Edi			
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten	F <u>o</u> rmat <u>A</u> nsicht <u>?</u>		
Bedienplatz 1	192.168.200.27	VA	<b></b>
Bedienplatz 2	192.168.200.29	VA	
Server	192.168.200.22	PTL	
			<b>V</b>



Die Reihenfolge der Einträge ist dabei unerheblich.

\*) Diese Methode der komponentenspezifischen Pfadkonfiguration wird auch von allen anderen EBÜS-Komponenten unterstützt; dabei ist "AutoPatrol" jeweils durch den Namen der jeweiligen Komponente zu ersetzen.

Rundgang.doc

Seite 15 / 16

Ver. 2.2.1

Sie können also wahlweise eine zentrale Host-Tabelle verwenden, in der alle verfügbaren EBÜS Video-Arbeitsplätze eingetragen sind; dann werden die Aufschaltaufträge vom Rundgang-Modul automatisch auf die jeweils nächsten freien Plätze verteilt (**Mehrplatzbetrieb mit automatischer Verteilung der Aufschaltaufträge**).

Sie können aber auch mehrere Rundgang-Module parallel betreiben und ihnen jeweils eine Host-Tabelle mit nur einem oder einigen ausgewählten Video-Arbeitsplätzen zuordnen; dann werden die Aufschaltaufträge jedes Rundgang-Moduls nur von den in der zugehörigen Host-Tabelle aufgeführten Arbeitsplätzen bearbeitet (**Mehrplatzbetrieb mit fester Zuordnung der Aufschaltaufträge**).

Die Host-Tabelle kann komfortabel mit dem Host-Tabellen-Editor bearbeitet werden, den Sie schon aus dem EBÜS-Hauptprogramm kennen und den Sie aus dem AutoPatrol-Hauptfenster über folgende Schaltflächen aufrufen können:



### 8 Support / Hotline

Weitere Informationen zu EBÜS finden Sie stets aktuell unter  $\rightarrow$  <u>www.ebues.de</u>

Haben Sie noch Fragen oder Wünsche zu EBÜS?

Dann wenden Sie sich bitte

- telefonisch unter 0511 277.2490
- per E-Mail an support@accellence.de

an unsere Hotline. Wir sind Werktags von 9:00-17:00 Uhr zu erreichen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit mit EBÜS und stehen für Ihre Wünsche und Fragen jederzeit gern zu Ihrer Verfügung.

Stand: 27.03.2022, Dipl.-Ing. Hardo Naumann

Accellence Technologies GmbH • Garbsener Landstr. 10 • 30419 Hannover Tel. 0511 277-2400 • Fax 0511 277-2499 • E-Mail: info@accellence.de • Website: www.accellence.de

Rundgang.doc

Seite 16 / 16

Ver. 2.2.1